

S-5D 話機簡易操作卡

功能設定

日期・時間設定

按 **(設定)**，**(保留)**，**7** → 按日期、時間 →
→ **(儲存)** (限總機操作)
(ps. 月:日:年:時:分:星期 1~7)

來電查詢

按 **(來電)** 音量 **(▲)** **(▼)** 上下查詢
→ 查到欲回撥的電話 → 按 **[重撥]** 即可回撥
→ 查到欲刪除的電話 → 按 **[轉接]** 即可刪除

已撥電話查詢

按 **[重撥]** 音量 **(▲)** **(▼)** 上下查詢
→ 查到欲回撥的電話 → 按 **[重撥]** 即可回撥
→ 查到欲刪除的電話 → 按 **[轉接]** 即可刪除

系統速撥設定

按 **(設定)**，**8** → **7**
→ 按電話號碼 → 按 **(儲存)** → 完成設定
(ps. ① 代碼自100起
② 僅總機能設定系統速撥的電話號碼)

總機個人速撥設定

按 **(設定)**，**8** → **8** → 按代碼
→ 按電話號碼 → 按 **(儲存)** → 完成設定
(ps. 代碼: 數字鍵 0~9 或 Dss 1~10)

個人速撥設定

按 **(設定)**，**8** → 按代碼
→ 按電話號碼 → 按 **(儲存)** → 完成設定
(ps. 代碼: 數字鍵 0~9 或 Dss 1~10)

P/N: 5502 0910 1001
Issue: 1.1.2007.5.14

簡碼	姓名
00	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
簡碼	姓名
Dss 1	
Dss 2	
Dss 3	
Dss 4	
Dss 5	
Dss 6	
Dss 7	
Dss 8	
Dss 9	
Dss 10	

SAMPO



S-5D 話機 簡易操作卡

S-5D 話機簡易操作卡

外線操作

撥外線電話

按 **0** 或外線鍵→撥電話號碼→通話

選取指定外線

持聽筒→撥代碼 **801~805** 撥電話號碼→通話

重撥

按 **[重撥]** →撥出末組電話號碼→通話

速撥操作

按 **[速撥]** →按代碼→等待通話

(ps. 個人代碼: 數字鍵 00~09 或 Dss 1~Dss10, 系統代碼: 100 起)

預約外線

按 **0** 遇忙音時→按 **[留話]** →完成預約

隨身密碼操作

按 **[設定]** , **4** →按隨身密碼→按電話號碼→通話

撥內線電話

取聽筒→撥分機號碼→通話
(ps. 按 **3** 可轉換呼叫方式, 語音←**3**→振鈴)

分機跟隨

按 **[設定]** , **1** →按欲跟隨之分機號碼

取消跟隨

按 **[設定]** , **1** →按自己的分機號碼
(ps. 指示燈熄滅)

內線操作

對內線留話

取聽筒→撥分機號碼→按 **[留話]** →完成留話

應答留話

按 **[留話]** →自動呼叫原留話分機
(ps. 指示燈紅燈慢閃, 如 )

呼叫總機

按 **9** →呼叫總機→通話

電話應答

接電話

話機響鈴→持聽筒→通話
或→按 **[喇叭]** →通話 (限內線對講)

直接代接

取聽筒→按 ***** →撥響鈴分機號碼

同群代接

取聽筒→按 ***** , **0**

全體代接

取聽筒→按 ***** , **9**

應答門口機

取聽筒→按門口機號碼→通話

保留操作

保留

通話中→按 **[保留]** (ps. 對方可聽到保留音樂)

保留轉送

通話中→按 **[保留]** →按轉送之分機號碼→按 **[轉接]** →掛聽筒

保留抓回

外線→按 **[外線]** 即可抓回或按 **[轉接]** 亦可
內線→按 **[轉接]** 即可抓回

絕對保留

通話中→按 **[保留]** 二次
(只有自己的話機可以抓回保留)

廣播操作

全體廣播

取聽筒→按 **#** , **0**

分群廣播


取聽筒→按 **#** →按代碼
(ps. 代碼 1: 內部全體廣播
代碼 2+分群碼: 內部分群廣播)

回答廣播

取聽筒→按 **#** , ***** →與廣播者通話

其他功能

暫不接聽電話設定

按 **[會議]** →完成設定
(ps. 指示燈恆亮, 如 )

暫不接聽電話解除

按 **[會議]** →完成解除

播放背景音樂

待機時→按 **#** →播放背景音樂
(ps. 取消亦同)

S-5D 話機簡易操作卡

三方會談

通話中→按 **[保留]** →呼叫內線或外線→按 **[會議]**

開電鎖

與門口機通話時, 按 **0**

功能設定

音量調整

響鈴音量設定: 按 **[設定]** , **6** , **1**

喇叭音量設定: 按 **[設定]** , **6** , **2**

音量大小設定: 按 **[▲]** **[▼]**

人性化振鈴設定

按 **[設定]** , **6** , **4** →**[喇叭]**

(ps. ① 振鈴音量段數由原設定音量大小為初始值;
② 取消設定亦相同)

調整音頻

按 **[設定]** , **6** , **5** →按代碼 (1~8) →**[喇叭]**

鬧鈴設定

按 **[設定]** , **[保留]** →按時間→按 **[儲存]** →**[喇叭]**

(ps. 時間: 幾點: 幾分: 鬧鈴長度01~98) 單位"分"

鬧鈴設定(總機)

按 **[設定]** , **[保留]** →**8** →按時間→按 **[儲存]** →**[喇叭]**

(ps. 時間: 幾點: 幾分: 鬧鈴長度01~98) 單位"分"

鬧鈴解除

按 **[設定]** , **[保留]** , **[保留]**