

DM-9960 面版說明

- 3-1 液晶顯示器.
- 3-2 最大值/最小值呼出鍵.
- 3-3 瞬間峰值鎖定鍵.
- 3-4 比較值鍵(相對值)
- 3-5 讀值鎖定鍵.
- 3-6 手動測量範圍選擇鍵.
- 3-7 電壓/電流/頻率選擇鍵
- 3-8 RS-232 鍵.
- 3-9 交流/直流選擇鍵.
- 3-10 測量功能選擇轉盤.
- 3-11 溫度/電阻/電容/輸入插孔.
- 3-12 共接點輸入插孔.
- 3-13 毫安培/微安培電流輸入插孔.
- 3-14 10 安培電流輸入插孔.
- 3-15 電池室/蓋.
- 3-16 RS-232 訊號輸出孔.

