

TR-DOT1A4 簡易操作

- 4-1 歸零調整開關(調整 4mA=0 mg/L)
- 4-2 斜率調整開關(20.9 大氣氧=12.36mA)
- 4-3 電源指示燈
- 4-4 感測棒輸入座
- 4-5 傳送器輸出插座頭
- 4-6 傳送器底座及接點
- 4-7 範圍指撥開關(範圍 1/校正, 範圍 2/溶氧)
- 4-8 保護視窗
- 4-9 插卡式感測棒輸入頭
- 4-10 感測棒握柄
- 4-11 感測棒測頭

