



TDS 數位話機操作

撥號

功能	操作
自動選擇外線	取聽筒 → 0/9 → 撥電話號碼 → 通話
指定抓外線	按 DSS 外線鍵 → 撥電話號碼 → 通話
自動抓外線	設定/取消：喇叭 → 771 (限數位話機)
特別外線群撥號	取聽筒 → 87 → 按電話號碼 → 通話
內線撥號	取聽筒 → 分機號碼 (→ 3 語音呼叫) → 通話
末碼重撥	取聽筒/喇叭 → 重撥 → 通話
自動重撥	設定：忙線音 → 儲存 → (電話號碼) → 掛斷 操作：儲存 → 等待通話
經紀人電話	A 通話中 → 保留 → 撥另一通電話 B → 按 "速撥+#" 切換 A 與 B 之間交替通話
儲存電話號碼	自動儲存設定：外撥通話中 → 儲存 → 掛斷 手動儲存設定：外撥通話中 → 儲存 → 輸入電話號碼 操作：儲存 → 等待通話

接收

功能	操作
全體代接	取聽筒 → *9 → 通話
同群代接	取聽筒 → *0 → 通話
指定群組代接	取聽筒 → *8 → 群別代號 → 通話 (TDS-824/TDS-1648:1~8, TD-CPU2:1~16, TD-CPU4 以上系統:1~99)
指定代接	取聽筒 → * → 分機號碼 → 通話

保留

功能	操作
內線留話	取聽筒 → 按分機號碼 → 聽到忙線或無人應答 → 留話 → 掛斷
留話應答	取聽筒 → 留話 /76 → 回 CALL 分機 → 通話
外線預約	取聽筒 → 按 0/9 抓外線 → 聽到忙線 → 留話 → 掛斷
保留	通話中 → 保留 → 外線鍵燈號快閃
保留取回	外線：取聽筒 → 外線鍵 DSS / (801~808) → 通話 內線：取聽筒 → 轉接鍵 / 撥被保留的分機號碼 → 通話

絕對保留	通話中 → 保留 → 保留 → 外線鍵燈號慢閃
絕對保留取回	(本機取回): 取聽筒 → 外線鍵 DSS / (801~808) → 通話 (它機取回): 取聽筒 → 外線鍵 DSS / (801~808) → 保留 → 通話
設定留話	設定 : 設定 → 留話 → 代碼 0~9 → 儲存 → 喇叭 (0=Vacation 渡假中,1=Will be back 將回來,2=Lunch 午餐 3=Meeting 開會,4=Call 請呼叫,5=DND 勿擾,6=Call EXT 呼叫分機,7=Off duty 下班,8=Business trip 出差 取消 : 設定 → 留話 → 喇叭

轉接

功能	操作
直接轉接	內/外線通話中 → 保留 → 分機號碼 → 轉接 → 掛斷
間接轉接	內/外線通話中 → 保留 → 分機號碼 → 通話 → 轉接 → 掛斷
所有來話跟隨	設定 → 1 → 分機號碼 → 通話
忙線跟隨	設定 → 2 → 分機號碼 → 通話
忙線+無應答跟隨	設定 → 3 → 分機號碼 → 通話
跟隨取消	設定 → 0 → 分機號碼 → 通話

廣播

功能	操作
內部全體廣播	取聽筒 → # 1 → 通話
外部全體廣播	取聽筒 → # 9 → 通話
全體廣播(內+外)	取聽筒 → # 0 → 通話
內部分群廣播	取聽筒 → # 2 → 群號 1~8 → 通話
外部分群廣播	取聽筒 → # 3 → 群號 1~8 → 通話
廣播應答	取聽筒 → # * → 應答

門口機

功能	操作
門口機呼叫	"CALL" → 响鈴分機應答 → 通話 分機號碼 → "CALL" → 响鈴分機應答 → 通話 (指定呼叫分機)
開電鎖	(通話中) 分機應答通話中 → 0 (非通話中) 取聽筒 → 撥門口機號碼 → 0

其他 1

功能	操作
背景音樂	掛上聽筒 → # → 背景音樂 PS. 取消在按一次"#"
環境監聽	取聽筒/喇叭 → 774 → 欲監聽環境的分機號碼
响鈴音量調整	設定 → 6 1 → 按音量↑↓調整 / 1~8
免持音量調整	設定 → 6 2 → 按音量↑↓調整 / 1~8
聽筒音量調整	設定 → 6 3 → 按音量↑↓調整 / 1~8
人性化响鈴	設定 → 6 4 → 按音量↑↓調整 / 1~8 PS. 响鈴音量由小 -> 大
响鈴音調調整	設定 → 6 5 → 按音量↑↓調整 / 1~8
勿干擾操作	設定：按"會議" 鍵 → "會議"亮燈(824-綠燈 / 1200-紅燈) 取消：按"會議" 鍵 → "會議"燈號熄滅
忙線插話	取聽筒 → 欲插話的分機號碼 → 0 → 通話
監聽	取聽筒 → 欲監聽的分機號碼 → # → 通話
複線通話	取聽筒撥分機號碼 → 忙線音 → 1 → 通話 PS.被呼叫者不能免持對講
分機密碼操作	上鎖 / 解鎖：設定 → 9 → 密碼(3碼) → 儲存 → 喇叭 暫時解鎖：設定 → # → 密碼(3碼) → 自動抓外線 → 撥號 → 通話
記帳密碼操作	設定 → 4 → 計帳碼(1~8碼) → 自動抓外線 → 撥號 → 通話
經理密碼操作	先抓外線 → 速撥 → 設定 → 會議 → 經理密碼 → 儲存 → 撥號 → 通話
SMDR 鎖定/解除	設定/取消：喇叭 → 772 (限總機且數位話機)
啓動耳機功能	取聽筒 → 775
話機操作功能顯示	設定 → 0 ("*"=上一項 "# "=下一項 "0"=選定功能)

其他 2

功能	操作
系統速撥	設定：(限總機) 設定 → 87 → 組別(100-299) → 電話號碼 ("麥克"指定外線) → 儲存 撥號：(MAX: 30碼) 取聽筒 → 速撥 → 組別(100-299) → 通話
個人速撥	設定： 總機：設定 → 88 → 0~9 / DSS1~10 → 電話號碼(MAX=30碼) → 儲存 一般話機：設定 → 8 → 0~9 / DSS1~10 → 電話號碼(MAX=30碼) → 儲存 撥號： 取聽筒 → 速撥 → 組別(00-09) 或 (DSS 1-10) → 通話

其他 2

功 能	操 作
分機鬧鈴	<p>設 定： 總 機：設定 → 保留 → 8 → 時(00-23) → 分(00-59) → 鬧鈴時間(01-99)分 → 儲存 → 喇叭 一般話機：設定 → 保留 → 時(00-23) → 分(00-59) → 鬧鈴時間(01-99)分 → 儲存 → 喇叭</p> <p>取 消： 總 機：設定 → 保留 → 8 → 保留 一般話機：設定 → 保留 → 保留</p>
晨呼鬧鈴	<p>設 定： (限總機) 設定 → 重撥 → 指派之分機號碼 → 時(00-23) → 分(00-59) → 儲存 → 喇叭</p> <p>取 消： (限總機) 設定 → 重撥 → 指派之分機號碼 → 保留</p>
系統時間	<p>設 定： (限總機) 設定 → 保留 → 7 → 儲存 → 月日年時分星期 → 儲存</p>
日夜切換	<p>手動/自動 設 定： (限總機) 設定 → 轉接 → * → 以"*"字切換自動或手動 (喇叭鍵快閃表示自動依系統時間 M:20-nn)</p> <p>手動日/夜切 設 定： (限總機) 設定 → 轉接 → 轉接 → 以"轉接"鍵切換日間或夜間 (TDS-824 會議鍵紅燈快閃表示夜間模式)</p>