

一般單機設定簡表

(註：設定為 1~8 碼環境下時，請於【取聽筒】後+【#】+各項功能碼，例如-鬧鈴功能為：
【取聽筒】+【#】【6】【7】+【鬧鈴組別(0~2)】+【時間(HH:MM)】+【#】+【掛聽筒】)

項 目	說 明
1 鬧鈴	【取聽筒】+【6】【7】+【鬧鈴組別(0~2)】+【時間(HH:MM)】+【#】+【掛聽筒】 取消：【取聽筒】+【6】【7】+【鬧鈴組別 0-2】+【#】+【掛聽筒】
2 自動抓取外線	【取聽筒】+【6】【6】+【功能代碼(0~2)】+【#】+【掛聽筒】 0：DISABLE 不設定 1：AUTO CO IDLE 取聽筒自動抓取空閒外線 2：AUTO CO RING 取聽筒自動抓取振鈴外線
3 電話跟隨	【取聽筒】+【6】【2】+【功能代碼 M(0~6)】+【功能代碼 T(0~1)】+【分機號碼】+【#】 <M> 0：NO 不設定 <T> 0：C-FWRE 1：I-DIRE 內線-所有來話直接跟隨 1：FLW-ME 2：I-NO/A 內線-無人應答跟隨 3：I-BUSY 內線-忙線跟隨 4：I-B/NA 內線-忙線/無人應答跟隨 5：X-DIRE 外線-所有來話直接跟隨 6：X-NO/A 外線-無人應答跟隨
4 勿打擾	【取聽筒】+【6】【1】【1】+【掛聽筒】 取消：【取聽筒】+【6】【1】【0】+【掛聽筒】
5 熱線	【取聽筒】+【6】【0】【0】+【功能代碼(0~2)】+【#】+【掛聽筒】 0：DISABLE 不設定 1：INTERCOM HOT LINE 內線熱線 2：EXTERNAL CALL HOT LINE 外線熱線
6 熱線號碼	【取聽筒】+【6】【0】【1】+【分機號碼/外線號碼】+【#】
7 個人簡碼速撥	【取聽筒】+【6】【5】+【簡碼速撥組別(0-9)】+【電話號碼】+【#】+【掛聽筒】 取消：【取聽筒】+【6】【5】+【簡碼速撥組別 0-9】+【#】+【掛聽筒】
8 分機鎖定	【取聽筒】+【6】【9】+【密碼(最多 7 碼)】+【#】+【掛聽筒】 解除：【取聽筒】+【6】【9】【密碼(最多 7 碼)】+【#】+【掛聽筒】
9 數位語音答錄	【6】【4】【1】 (註：1~8 碼為~【#】【6】【4】【1】) 解除：【6】【4】【0】 (註：1~8 碼為~【#】【6】【4】【0】) ★數位語音答錄密碼更改 【7】【#】【*】+【舊密碼(最多 7 碼)】+【#】+【新密碼(最多 7 碼)】+【#】 (註：1~8 碼為~ 【#】【7】【#】【*】+【舊密碼(最多 7 碼)】+【#】+【新密碼(最多 7 碼)】+【#】)