

HT-305E 溫度/ RH 調整步驟說明

外部調整之溫度(僅能用°C修正)修正係數值調整步驟：

1. 按 SET 按鍵超過 2 秒進入設定模式，LCD 顯示 code 與 1000 數字。
2. 按 Increment(FUN)按鍵或 Decrement(SET Key)按鍵，調整 LCD 數字使之顯示 1234(進入調整模式密碼)數字。
 - (1) KEY FUNC 作為調整往上調整鍵(increment)。
每按一次加一。按著不放為連續加一往上調整。超過 2 秒為快速鍵，進一位數調整。
 - (2) KEY SET 作為數值往下調整鍵(decrement)。
每按一次減一。按著不放為連續減一往下調整。超過 2 秒為快速鍵，進一位數調整。
3. 按 Enter Key(REC)進入設定模式，LCD 顯示 造字 “oF” 與 “0”。
4. 使用選擇按鍵(set key)，選擇到溫度調整模式(OF 'c 0> OFF 'c 0>t OC 'C 0)，LCD 顯示造字 “t °C”。LCD 上字體顯示數字 “0” 按 FUNC key 選擇(0,1,2)進入下列調整模式((0) Disable, (1) Gain factor 調整修正模式, (2) Offset 修正模式)。選擇好再按 Enter Key(REC)
5. LCD 顯示 “SPAN” 約 2 秒後在 LCD 的 Top & Bottom 數字顯示出所要調整的 “溫度” 值。
6. 修正係數調整按鍵說明：
 - (1) KEY FUNC 作為調整往上調整鍵(increment)(上方數字)。
每按一次加一。按著不放為連續加一往上調整。超過 2 秒為快速鍵，進一位數調整。
 - (2) KEY SET 作為數值往下調整鍵(decrement)。
每按一次減一。按著不放為連續減一往下調整。超過 2 秒為快速鍵，進一位數調整。
7. 進入調整模式後還沒按 Enter(REC KEY)之前，按 ESC(HOLD KEY)一次視為放棄調整數值，跳至上一層。LCD 顯示 “t °C”。再按 ESC 一次離開調整模式。
8. 上接步驟 6 當按 Enter 按鍵進入確定模式(LCD 在閃爍時)，如按 ESC 視為放棄調整數值，跳至上一層 LCD 顯示 “t °C”。如再按一次 Enter 鍵即確定修正輸入。

HT-305E RH 調整步驟說明

外部調整之%RH Offset 修正係數值調整步驟：

1. 在量測狀態下將 PROBE 放入穩定的環境下，等待穩定後按 “SET” 按鍵持續 2 秒以上進入設定模式。(LCD 會顯示 code 與 1000 數字)。
2. 按 Increment(FUNCTION Key)或 Decrement(SET Key)按鍵，調整 LCD 數字使之顯示為 1234 數字 (進入調整模式碼)。參考修正調整按鍵說明
3. 按 Enter Key 進入設定模式(LCD 會顯示 造字 “oF” 與 “0”)。
4. 按 SET Key 選擇到 RH(OF 'c 0> OFF 'c 0>t OC 'C 0>rh 'c 0)調整模式%RH Calibration mode (LCD 下方小字體會顯示造字 “rh”，LCD 上方大字體會顯示數字 “0” 。按 FUNC key 選擇(0,1,2) 進入下列調整模式((0) Disable, (1) Gain factor 調整修正模式, (2) Offset 修正模式)。***
5. 按 FUNCTION Key 選擇大字體數字為 “2”，然後按 ENTER Key(LCD 下方小字體會顯示 “OFS”)。約 2 秒後在 LCD 的 Top & Bottom 數字顯示出所要調整的%RH 值 (例如:63.01、63.01。單位符號不予理會)。
6. 按上(FUNCTION KEY)或下(SET KEY)調整按鍵，使 LCD 上方字體顯示出所要的標準數值(例如：58.70)。參考修正調整按鍵說明

7.1 放棄調整：

- (1) 再還沒按 Enter 之前，按 ESC 為放棄此次調整數值，跳出一層(LCD 下方字體會顯示 “rh”)。
- (2) 再按 ESC 一次離開調整模式。

7.2 還原設定值：

- (1) 按 Enter 按鍵進入確定模式(LCD 會閃爍顯示)。
- (2) 按 ESC 為還原調整數值(出廠設定值)，LCD 顯示 “rh”。
- (3) 再按 ESC 一次離開調整模式。

7.3 確定修正數值：

- (1) 按 Enter 按鍵進入確定模式(LCD 會閃爍顯示)。
- (2) 在 LCD 還在閃爍時候，再按一次 Enter 鍵(LCD 顯示 “rh”)。
- (3) 再按 ESC 一次離開調整模式。

修正調整按鍵說明：

- (1) KEY FUNC 作為調整往上調整鍵(increment)。
每按一次加一。按著不放為連續加一往上調整。超過 2 秒為快速鍵，十位數調整(每次 10 counts)。
- (2) KEY SET 作為數值往下調整鍵(decrement)。
每按一次減一。按著不放為連續減一往下調整。超過 2 秒為快速鍵，十位數調整(每次 10 counts)。

特殊

HT-305 OFFSET 調正

- (1) 開機狀態電池蓋打開線路上琴式開關 2 號下撥,螢幕視窗出現 1234/1010
- (2) 按上(FUNCTION KEY)或下(SET KEY)調整按鍵，使 LCD 上方字體顯示出所要的標準數值(例如：58.70)。
- (3) REC 卻忍 HOLD 跳出.