

TR-AMT1A4 簡易操作

A. 特性

測量範圍	0.4m/s~30 m/s
輸出電流	4~20mA. 0.4m/s=4.21mA. 10m/s=4.21mA. 30m/s=20mA
解析度	$\pm(2\%+0.3\text{m/s})$
感應器結構	傳統的螺旋風葉和低摩擦係數之滾珠軸承設計.
最大輸出負載	200 Ω
工作電源	90~260 ACV 50/60Hz 交流電壓.
消耗電流	AC110V:大約 1.3VA. AC220V:大約 1.6VA.
工作環境溫度	0°C~50°C (32°F~122°F)
工作環境濕度	須低於 80%R. H. (相對濕度)
標準附件	感應器.....1 只. 操作說明書.....1 本.

3-1 歸零調整開關(調整 4mA)

3-2 斜率調整開關(調整 20mA)

3-3 電源指示燈

3-4 感測棒輸入座

3-5 傳送器輸出插座頭

3-6 傳送器底座及接點

3-7 插卡式感測棒輸入頭

3-8 風速感測棒測頭

3-9 保護視窗

