

個人信箱密碼

個人信箱號碼

語音信箱聽取號碼

088713

語音信箱個人資料

個人信箱操作流程:

1. 撥接語音信箱

於公司內撥分機號碼

於公司外撥電話號碼

2. 待語音信箱應答後，按“信箱號碼+*”字鍵

3. 此時系統應答“歡迎進入語音信箱，請輸入您的密碼然後按*”字鍵” 您可輸入信箱密碼，預設值為 5678 *

聽取新、舊留言時您可使用下列按鍵

留言音量減小請按 4

留言音量適原請按 5

留言音量加大請按 6

留言速度往回跳四秒 7

留言速度往後跳四秒 9

個人信箱內容

1 聽新留言 2 聽舊留言 3 主人留言 4 其它功能

1 重聽留言	1 重聽留言	1 主人留言 播放控制	1 信箱功能 設定	2 號碼設定
2 儲存留言	2 儲存留言	2 更改主人留言	1 分機通知 控制	1 設定呼叫 器號碼
3 刪除留言	3 刪除留言	3 更改主人密碼	2 呼叫器通 知控制	2 呼叫器號碼
4 轉送留言	4 轉送留言	4 更改主人忙線 接待語	3 留言免通 知控制	3 呼叫器代碼
0 重聽留言 時間	0 重聽留言 時間	5 更改轉接 接待語	4 留言時間 播放控制	4 電話號碼
			5 電話通知 控制	
			6 勿干擾功 能控制	
			7 信箱語言	

* 於信箱功能內，若欲返回上一層功能請按 * 字鍵

* 於信箱功能內，若欲跳出系統請按 # 字鍵

VL880
Embedded Voice Mail