

一般單機操作簡表

1 抓取外線	①【0】 ②【#】【81~88】 (註：1~8碼為~【#】【81~88】)
2 外線通話	【抓取外線(操作1)】+【外線電話號碼】
3 內線通話	【取聽筒】+【分機號碼】
4 接聽電話	振鈴話機：【取聽筒】 非振鈴話機：①【取聽筒】+【*】(一般代接) ②【取聽筒】+【振鈴分機號碼】+【*】(指定代接)
5 保留	通話中 +【輕按 FLASH】 取回：【取聽筒】+【輕按 FLASH】 ★專區保留 保留：通話中 +【輕按 FLASH】+【7】【3】+【分機號碼】+【#】 (註：1~8碼為通話中 +【輕按 FLASH】+【#】【7】【3】+【分機號碼】+【#】) 取回：【取聽筒】+【7】【4】+【分機號碼】+【#】 (註：1~8碼為~【取聽筒】+【#】【7】【4】+【分機號碼】+【#】)
6 轉接	振鈴轉接：【輕按 FLASH】+【分機號碼】+【掛聽筒】 語音轉接：【輕按 FLASH】+【分機號碼】⇨通話⇨【掛聽筒】 等待轉接：【輕按 FLASH】+【分機號碼】⇨忙線音⇨【掛聽筒】
7 末碼重撥	【取聽筒】+【7】【2】 (註：1~8碼為~【取聽筒】+【#】【7】【2】)
8 簡碼速撥	【7】【1】+【速撥代碼】 (註：1~8碼為~【#】【7】【1】+【速撥代碼】)
9 會談電話	與 A 通話中 ⇨【輕按 FLASH】+【外線/內線(B)】+【3】
10 經紀人電話	與 A 通話中 ⇨【輕按 FLASH】+【外線/內線(B)】+【輕按 FLASH】
11 忙線預約	不指定預約：【0】⇨忙線音⇨【6】 指定預約：【81~88】⇨忙線音⇨【6】 (註：1~8碼為~【#】【81~88】⇨忙線音⇨【6】) 取消預約外線：【功能】+【2】
12 訊息駐留	【內線】⇨忙線音⇨【6】
13 忙線轉移	【內線】⇨忙線音⇨【3】
14 插話	【內線】⇨忙線音⇨【0】
15 門口機對講	①門口機響鈴⇨【取聽筒】 ②【取聽筒】+【7】【5】(門口機1)/【7】【6】(門口機2) (註：1~8碼為~ 【取聽筒】+【#】【7】【5】(門口機1)/【#】【7】【6】(門口機2))
16 門鎖開啓	與門口機通話中 ⇨【7】【9】 (註：1~8碼為~與門口機通話中⇨【#】【7】【9】)
17 外線閃切	通話中 ⇨【輕按 FLASH】+【8】+【0】
18 內部分群廣播	【取聽筒】+【#】【1】【1~8】
19 內部全體廣播	【取聽筒】+【#】【1】【0】
20 外部分群廣播	【取聽筒】+【#】【2】【1~4】
21 外部全體廣播	【取聽筒】+【#】【2】【0】
22 全體廣播	【取聽筒】+【#】【0】
23 廣播應答	【取聽筒】+【#】
24 經理密碼	【7】【7】+【經理密碼】+【#】 (註：1~8碼為~【#】【7】【7】+【經理密碼】+【#】)
25 熱線	【取聽筒】⇨等三秒⇨開始撥熱線號碼
26 呼叫總機	【9】

27 日間/夜間切換	<p>【6】【0】【6】 (註：1~8碼為 ~ 【#】【6】【0】【6】)</p>																																							
28 聽取語音答錄	<p>A)個人話機操作</p> <p>①聽取/刪除留言：【7#0】+【個人密碼】+【#】+【功能代碼】 (註：1~8碼為【#】【7#0】+【個人密碼】+【#】+【功能代碼】) 功能代碼說明【1】聽取上一筆留言 【4】保留該筆留言 【2】聽取下一筆留言 【5】刪除該筆留言 【3】重聽該筆留言</p> <p>②刪除全部留言：【7#1】+【系統密碼】+【#】 (註：1~8碼為【#】【7#1】+【系統密碼】+【#】)</p> <p>③刪除分機留言：【7】【#】【2】+【個人密碼】+【#】 (註：1~8碼為【#】【7#2】+【個人密碼】+【#】)</p> <p>④錄製系統引導語： 【7】【#】【3】+【使用者密碼】+【#】+【保留】+【段落0~7】+【*錄音開始】+【*錄音結束】 (註：1~8碼為#】【7】【#】【3】+【使用者密碼】+【#】+【保留】+【段落0~7】+【*錄音開始】+【*錄音結束】)</p> <table border="1" data-bbox="569 804 1437 1240"> <thead> <tr> <th colspan="3">段落說明：系統OGM錄製範例 (段落0~8)</th> </tr> <tr> <th>段落</th> <th>例</th> <th>句</th> <th>撥放留言畫面訊息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>請輸入密碼</td> <td></td> <td>STATION PASSWORD</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>您輸入的分機號碼錯誤,請重新輸入</td> <td></td> <td>原停留畫面</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>謝謝您的使用,再見</td> <td></td> <td>原停留畫面</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>您的信箱沒有留言,謝謝您的使用,再見</td> <td></td> <td>DTAM NO MESSAGE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>留言已全部讀取完畢,結束請按*</td> <td></td> <td>FIND OF MESSAGE</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>資料已處理完畢,聽取下一筆請按"1"、聽取上一筆請按"2"、重聽請按"3"、保留請按"4"、刪除請按"5"、結束請按"*"、轉存請按"6"</td> <td></td> <td>REPLAY COMPLETE</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>資料刪除中,請稍候</td> <td></td> <td>ERASING...</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>資料已刪除</td> <td></td> <td>ERASE COMPLETE</td> </tr> </tbody> </table> <p>(需從頭到尾一直錄音)</p> <p>⑤錄製個人引導語：【7】【#】【3】+【分機密碼】+【#】+【*錄音開始】+【*錄音結束】 (註：1~8碼為 ~ 【#】【7】【#】【3】+【分機密碼】+【#】+【*錄音開始】+【*錄音結束】)</p> <p>段落說明：個人引導語錄製範例 “對不起,目前無法接聽您的電話,請於Be聲後開始留言,我將儘快與你聯絡”</p> <p>⑥轉錄 DTAM：通話中⇒【輕按 FLASH】+【7】+【欲轉接分機號碼】+【掛聽筒】 (註：1~8碼為 ~ 通話中⇒【輕按 FLASH】+【#】【7】+【欲轉接分機號碼】+【掛聽筒】)</p>	段落說明：系統OGM錄製範例 (段落0~8)			段落	例	句	撥放留言畫面訊息	0	請輸入密碼		STATION PASSWORD	1	您輸入的分機號碼錯誤,請重新輸入		原停留畫面	2	謝謝您的使用,再見		原停留畫面	3	您的信箱沒有留言,謝謝您的使用,再見		DTAM NO MESSAGE	4	留言已全部讀取完畢,結束請按*		FIND OF MESSAGE	5	資料已處理完畢,聽取下一筆請按"1"、聽取上一筆請按"2"、重聽請按"3"、保留請按"4"、刪除請按"5"、結束請按"*"、轉存請按"6"		REPLAY COMPLETE	6	資料刪除中,請稍候		ERASING...	7	資料已刪除		ERASE COMPLETE
段落說明：系統OGM錄製範例 (段落0~8)																																								
段落	例	句	撥放留言畫面訊息																																					
0	請輸入密碼		STATION PASSWORD																																					
1	您輸入的分機號碼錯誤,請重新輸入		原停留畫面																																					
2	謝謝您的使用,再見		原停留畫面																																					
3	您的信箱沒有留言,謝謝您的使用,再見		DTAM NO MESSAGE																																					
4	留言已全部讀取完畢,結束請按*		FIND OF MESSAGE																																					
5	資料已處理完畢,聽取下一筆請按"1"、聽取上一筆請按"2"、重聽請按"3"、保留請按"4"、刪除請按"5"、結束請按"*"、轉存請按"6"		REPLAY COMPLETE																																					
6	資料刪除中,請稍候		ERASING...																																					
7	資料已刪除		ERASE COMPLETE																																					

- ⑦直接啓動數位答錄模式：【6】【4】【1】+【<⏏>】
 (註：1~8碼爲~
 【#】【6】【4】【1】+【<⏏>】)
- ⑧取消直接啓動數位答錄模式：【6】【4】【0】+【<⏏>】
 (註：1~8碼爲~
 【#】【6】【4】【0】+【<⏏>】)
- ⑨設定個人密碼：【7】【#】【*】+【舊個人密碼】+【#】+
 【新個人密碼】+【#】
 (註：1~8碼爲~
 【#】【7】【#】【*】+【舊個人密碼】+【#】+【新個人密碼】+【#】)

B)外線打入操作

- ①外線打入系統 ⇨ 語音自動總機接起服務
- ②按【7】【#】【0】+【分機號碼】+【保留】
 (註：1~8碼爲~
 【#】【7】【#】【0】+【分機號碼】+【保留】)
- ③留言燈號閃爍，直接按【留言】+【分機密碼】+【保留】
 註：此方式只適用於 VM 版本，亦即 S/W Ver：2.x
- ④外線聽取留言方式：
 (無 DISA 方式：程式修改中)
 (有 DISA 方式：甲自外線打入 DISA 接起，甲按
 【7】【#】【0】+【分機號碼】+【個人密碼】+【#】)
 (註：1~8碼爲~
 【#】【7】【#】【0】+【分機號碼】+【個人密碼】+【#】)
- 功能代碼說明
 【1】聽取上一筆留言
 【2】聽取下一筆留言
 【3】重聽該筆留言
 【4】保留該筆留言
 【5】刪除該筆留言
- 註：系統於凌晨 3 時自動刪除已聽留言