

功能話機使用簡表

1 抓取外線	①【0】 ②【外線直撥鍵】 ③【81~88】(註：1~8碼為【#81~88】)
2 外線通話	【抓取外線(操作1)】+【外線電話號碼】
3 內線通話	【取聽筒】+【分機號碼】
4 接聽電話	振鈴話機：【取聽筒】 非振鈴話機：①【取聽筒】+【外線鍵】 ②【取聽筒】+【*】(一般代接) ③【取聽筒】+【振鈴分機號碼】+【*】(指定代接)
5 保留	一般保留：通話中 +【保留】 專線保留：通話中 +【功能】+【保留】 取回：一般保留：①【取聽筒】+【外線直撥鍵】 ②【取聽筒】+【81~88】 (註：1~8碼為【#81~88】) 專線保留：只有保留話機可取回 內線保留：【取聽筒】+【分機號碼】 ★專區保留 保留：通話中 +【保留】+【7】【3】+【分機號碼】+【保留】 (註：1~8碼為~通話中 +【保留】+【#】【7】【3】+【分機號碼】+【保留】) 取回：【取聽筒】+【7】【4】+【分機號碼】+【保留】 (註：1~8碼為通話中 +【保留】+【#】【7】【4】+【分機號碼】+【保留】) ★自動保留：通話中 +【轉接/內線直撥鍵】
6 轉接	振鈴轉接：【保留】+【分機號碼/直撥鍵】+【轉接】 語音轉接：【保留】+【分機號碼/直撥鍵】⇨通話⇨【轉接】 等待轉接：【保留】+【分機號碼/直撥鍵】⇨忙線音⇨【轉接】
7 末碼重撥	【取聽筒】+【重撥】
8 忙線自動重撥	忙線音⇨【掛聽筒】+【功能】+【重撥】
9 簡碼速撥	①【速撥】+【速撥代碼】 ②【功能】【1】+【速撥代碼】 ★單鍵速撥 設定：【功能】+【單鍵速撥鍵】+【電話號碼】+【保留】 操作：【取聽筒】+【單鍵速撥鍵】
10 會談電話	三方：與A通話中⇨【保留】+【外線/內線(B)】+【會談】 四方：上述操作步驟後 +【保留】+【外線/內線(C)】+【會談】
11 經紀人電話	①與A通話中⇨【保留】+【外線/內線(B)】+【經紀人電話】 ②與A通話中⇨【保留】+【外線/內線(B)】+【功能】【3】
12 忙線預約	不指定預約：【0】⇨忙線音⇨【留言或#6】 指定預約：【外線鍵】⇨忙線音⇨【留言或#6】 取消預約外線：【功能】+【2】
13 訊息駐留	【內線】⇨忙線音⇨【留言或6】
14 忙線轉移	【內線】⇨忙線音⇨【3】
15 插話	【內線】⇨忙線音⇨【0】
16 門口機對講	①門口機響鈴⇨【取聽筒】 ②【取聽筒】+【7】【5】(門口機1)/【7】【6】(門口機2) (註：1~8碼為【取聽筒】+【#】【7】【5】(門口機1)/【#】【7】【6】(門口機2))
17 門鎖開啓	與門口機通話中⇨【7】【9】 (註：1~8碼為與門口機通話中⇨【#】【7】【9】)
18 免持聽筒	【<)))]】開始通話



	【)))】結束通話
19 自動抓取外線	【取聽筒】
21 閃切	外線通話中 ⇨ 【閃切】
22 音量調整	①振鈴音量調整：話機振鈴時【 ^ 】【 ~ 】【 ②喇叭音量調整：【 < 】【)))】(撥號音)⇨【 ^ 】【 ~ 】【 ③聽統音量調整：取聽筒(撥號音)⇨【 ^ 】【 ~ 】【 ④耳機音量調整：通話中 ⇨【 ^ 】【 ~ 】【
23 內部分群廣播	【取聽筒】+【 # 】【 1 】【 1~8】
24 內部全體廣播	【取聽筒】+【 # 】【 1 】【 0】
25 外部分群廣播	【取聽筒】+【 # 】【 2 】【 1~4】
26 外部全體廣播	【取聽筒】+【 # 】【 2 】【 0】
27 全體廣播	【取聽筒】+【 # 】【 0】
29 背景音樂	【 # 】【
30 自動應答	【功能】+【靜音】
31 經理密碼	【功能】+【 7 】【經理密碼】+【保留】
32 熱線	【取聽筒】⇨ 等三秒 ⇨ 開始撥熱線號碼
33 分機上鎖	①【分機上鎖】+【密碼】+【保留】 ②【功能】【 9 】【密碼】+【保留】 解除：同上述步驟
34 呼叫總機	【 9 】【
36 聽取語音答錄	A)個人話機操作 ①聽取/刪除留言：【 7 】【 # 】【 0 】【個人密碼】+【保留】+ 【功能代碼】 (註：1~8碼【 # 】【 7 】【 # 】【 0 】【個人密碼】+【保留】+【功能代碼】) 功能代碼說明 【 1 】【聽取上一筆留言】 【 4 】【保留該筆留言】 【 2 】【聽取下一筆留言】 【 5 】【刪除該筆留言】 【 3 】【重聽該筆留言】 ②刪除全部留言：【 7 】【 # 】【 1 】【系統密碼】+【保留】+【 # 】【 (註：1~8碼~【 # 】【 7 】【 # 】【 1 】【系統密碼】+【保留】+【 # 】【 ③刪除分機留言：【 7 】【 # 】【 2 】【個人密碼】+【保留】+【 # 】【 (註：1~8碼~【 # 】【 7 】【 # 】【 2 】【個人密碼】+【保留】+【 # 】【 ④系統OGM引導語：【 7 】【 # 】【 3 】【DISA密碼】+【 # 】【+ 【保留】+【段落0~8】+【 * 錄音開始】+【 * 錄音結束】 (註：1~8碼【 # 】【 7 】【 # 】【 3 】【DISA密碼】+【 # 】【+【保留】+【段落0~8】+【 * 錄音開始】+【 * 錄音結束】

<p>36 聽取語音答錄</p>	<p>段落說明：系統 OGM 錄製範例 (段落 0~8)</p> <table border="1" data-bbox="571 241 1401 734"> <thead> <tr> <th>段落</th> <th>例</th> <th>句</th> <th>撥放留言畫面訊息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>請輸入密碼</td> <td></td> <td>STATION PASSWORD</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>您輸入的分機號碼錯誤,請重新輸入</td> <td></td> <td>原停留畫面</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>謝謝您的使用,再見</td> <td></td> <td>原停留畫面</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>您的信箱沒有留言,謝謝您的使用,再見</td> <td></td> <td>DTAM NO MESSAGE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>留言已全部讀取完畢,結束請按*</td> <td></td> <td>END OF MESSAGE</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>資料已處理完畢,聽取下一筆請按"1"、聽取上一筆請按"2"、重聽請按"3"、保留請按"4"、刪除請按"5"、結束請按"*"</td> <td></td> <td>REPLAY COMPLETE</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>資料刪除中,請稍候</td> <td></td> <td>ERASING...</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>資料已刪除</td> <td></td> <td>ERASE COMPLETE</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>轉存留言成功</td> <td></td> <td>TRANS COMPLETE</td> </tr> </tbody> </table> <p>(需從頭到尾一直錄音)</p> <p>⑤ 錄製個人引導語：【7】【#】【3】+【分機密碼】+【保留】+【*錄音開始】+【*錄音結束】 (註：1~8 碼為~【#】【7】【#】【3】+【分機密碼】+【保留】+【*錄音開始】+【*錄音結束】)</p> <p>段落說明：個人引導語錄製範例 “對不起,目前無法接聽您的電話,請於嗶聲後開始留言,我將儘快與您聯絡” 轉錄 DTAM：通話中⇒【保留】+【7】【#】+【欲轉接分機號碼】+【保留】</p> <p>⑥ (註：1~8 碼為通話中⇒【保留】+【#】【7】【#】+【欲轉接分機號碼】+【保留】)</p> <p>直接啟動數位答錄模式：【6】【4】【1】+【↵】 (註：1~8 碼為~【#】【6】【4】【1】+【↵】)</p> <p>⑧ 取消直接啟動數位答錄模式：【#】【6】【4】【0】+【↵】</p> <p>⑦ 設定個人密碼：【7】【#】【*】+【舊個人密碼】+【保留】+【新個人密碼】+【保留】 (註：1~8 碼為【#】【7】【#】【*】+【舊個人密碼】+【保留】+【新個人密碼】+【保留】)</p> <p>⑨ 外線打入操作 外線打入系統 ⇒ 語音自動總機接起服務 按【7】【#】【0】+【分機號碼】+【個人密碼】+【#】+【功能代碼】</p> <p>B) (註：1~8 碼為~【#】【7】【#】【0】+【分機號碼】+【個人密碼】+【#】+【功能代碼】)</p> <p>①</p> <p>②</p> <p>【1】聽取上一筆留言 【4】保留該筆留言 【2】聽取下一筆留言 【5】刪除該筆留言 【3】重聽該筆留言</p> <p>功能代碼說明：</p>	段落	例	句	撥放留言畫面訊息	0	請輸入密碼		STATION PASSWORD	1	您輸入的分機號碼錯誤,請重新輸入		原停留畫面	2	謝謝您的使用,再見		原停留畫面	3	您的信箱沒有留言,謝謝您的使用,再見		DTAM NO MESSAGE	4	留言已全部讀取完畢,結束請按*		END OF MESSAGE	5	資料已處理完畢,聽取下一筆請按"1"、聽取上一筆請按"2"、重聽請按"3"、保留請按"4"、刪除請按"5"、結束請按"*"		REPLAY COMPLETE	6	資料刪除中,請稍候		ERASING...	7	資料已刪除		ERASE COMPLETE	8	轉存留言成功		TRANS COMPLETE
段落	例	句	撥放留言畫面訊息																																						
0	請輸入密碼		STATION PASSWORD																																						
1	您輸入的分機號碼錯誤,請重新輸入		原停留畫面																																						
2	謝謝您的使用,再見		原停留畫面																																						
3	您的信箱沒有留言,謝謝您的使用,再見		DTAM NO MESSAGE																																						
4	留言已全部讀取完畢,結束請按*		END OF MESSAGE																																						
5	資料已處理完畢,聽取下一筆請按"1"、聽取上一筆請按"2"、重聽請按"3"、保留請按"4"、刪除請按"5"、結束請按"*"		REPLAY COMPLETE																																						
6	資料刪除中,請稍候		ERASING...																																						
7	資料已刪除		ERASE COMPLETE																																						
8	轉存留言成功		TRANS COMPLETE																																						
<p>37 中繼台</p>	<p>外線通話中 ⇒【分機號碼或內線直撥鍵】+掛聽筒</p>																																								
<p>38 來話顯示</p>	<p>【來話者回叫】+【^】/【v】+【重撥】/【靜音】</p>																																								