

功能話機設定簡表

話機設定模式操作

- ① 按【FUNC】+【#】 ⇒ 進入話機設定模式
 ② 按【01~19】 ⇒ 選擇修改項目
 ③ 【輸入修改值】 ⇒ 修改話機設定值
 ④ 【保留】 ⇒ 儲存設定值
 ⑤ 【<,>,>>】 ⇒ 離開話機設定模式

1 留言	【0】【1】+【功能代碼(0~4)】+【保留】 0：NO MESSAGE 沒有留言 1：OFF DUTY 下班 2：OUT OF OFFICE 外出 3：OUT FOR LUNCH 外出午餐 4：IN A MEETING 會議中
2 鬧鈴方式	【0】【2】+【功能代碼(0/1)】+【保留】 0：RING 振鈴 1：MUSIC 音樂
3 鬧鈴時間	【0】【3】+【組別代碼(0~2)】+【時間(HH:MM)】+【保留】 ★取消：【0】【3】+【組別代碼(0~2)】+【靜音】+【保留】
4 自動抓取外線	【0】【4】+【功能代碼(0~2)】+【保留】 0：DISABLE 不設定 1：AUTO CO IDLE 自動抓取空閒外線 2：AUTO CO RING 自動抓取振鈴外線
5 禁止電話跟隨	【0】【5】+【功能代碼(0~1)】+【保留】 0：NO 不設定 1：YES 設定
6 電話跟隨	①本分機跟隨至他分機： 【0】【6】+【M 功能代碼(0~6)】+【T 功能代碼 0】+【他分機號碼】+【保留】 取消本分機跟隨至他分機： 【0】【6】+【M 功能代碼(0~6)】+【保留】+【靜音】+【保留】 ②他分機跟隨至本分機： 【0】【6】+【M 功能代碼(0~6)】+【T 功能代碼 1】+【他分機號碼】+【保留】 取消他分機跟隨至本分機： 【0】【6】+【M 功能代碼 0】+【T 功能代碼 1】+【原設定他分機代碼】+【保留】 <M> 0：NO 不設定 <T> 0：C-FWRE 1：I-DIRE 所有來話跟隨至某內線 1：FLW-ME 2：I-NO/A 無人應答時跟隨至某內線 3：I-BUSY 忙線時跟隨至某內線 4：I-B/NA 忙線/無人應答時跟隨至某內線 5：X-DIRE 所有來話跟隨至某外線 6：X-NO/A 無人應答時跟隨至某外線 7：COM 共振
7 自動外線保留	【0】【7】+【功能代碼(0/1)】+【保留】 0：NO 不設定 1：YES 設定
8 自動外線轉接	【0】【8】+【功能代碼(0/1)】+【保留】 0：NO 不設定 1：YES 設定

9 勿打擾	【0】 【9】 + 【功能代碼(0/1)】 + 【保留】 0 : NO 不設定 1 : YES 設定																																																																		
10 耳機聽筒	【1】 【0】 + 【功能代碼(0/1)】 + 【保留】 0 : NO 不設定 1 : YES 設定																																																																		
11 熱線	【1】 【1】 + 【功能代碼 0~2】 + 【保留】 0 : DISABLE 不設定 1 : INTERCOM 內線 2 : EXTERNAL CALL 外線																																																																		
12 熱線號碼	【1】 【2】 + 【內線/外線號碼】 + 【保留】																																																																		
13 可程式功能鍵	<p>【1】 【3】 + 【直撥鍵】 + 【功能代碼(00~30)】 + 【保留】</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>00</td> <td>DISABLE 不設定</td> <td>11</td> <td>CALL_PARK 專區保留</td> <td>22</td> <td>IDLE_ST_H 空閒分機抓取</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>LINE 外線</td> <td>12</td> <td>RETR_PARK 取回專區保留</td> <td>23</td> <td>ONE_TOUCH 單鍵速撥</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>DSS 直撥鍵</td> <td>13</td> <td>SCREENING 來話過濾</td> <td>24</td> <td>ALL_PAGIN 全體廣播</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>DIR 換頁</td> <td>14</td> <td>CALL_WAIT 來話等待</td> <td>25</td> <td>INT_PAGIN 內部廣播</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>DND 勿擾</td> <td>15</td> <td>C_ID_BACK 個人來話回撥</td> <td>26</td> <td>EXT_PAGIN 外部廣播</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>CONF 會談</td> <td>16</td> <td>DR_PHON#1 門口機#1</td> <td>27</td> <td>P_TO_T 脈衝⇒複頻</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>DISABLE 不設定</td> <td>17</td> <td>DR_PHON#2 門口機#2</td> <td>28</td> <td>ST_LOCK 上鎖</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>SPD 速撥</td> <td>18</td> <td>DR_LOCK 門鎖</td> <td>29</td> <td>FORCE_RING 複線振鈴</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>MSG 留言</td> <td>19</td> <td>DISABLE 不設定</td> <td>30</td> <td>SCID_BACK 系統來話回撥</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>BROKER 經紀人</td> <td>20</td> <td>DTAM_SCRT 數位答錄</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CALL_FW 跟隨</td> <td>21</td> <td>DISABLE 不設定</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	00	DISABLE 不設定	11	CALL_PARK 專區保留	22	IDLE_ST_H 空閒分機抓取	01	LINE 外線	12	RETR_PARK 取回專區保留	23	ONE_TOUCH 單鍵速撥	02	DSS 直撥鍵	13	SCREENING 來話過濾	24	ALL_PAGIN 全體廣播	03	DIR 換頁	14	CALL_WAIT 來話等待	25	INT_PAGIN 內部廣播	04	DND 勿擾	15	C_ID_BACK 個人來話回撥	26	EXT_PAGIN 外部廣播	05	CONF 會談	16	DR_PHON#1 門口機#1	27	P_TO_T 脈衝⇒複頻	06	DISABLE 不設定	17	DR_PHON#2 門口機#2	28	ST_LOCK 上鎖	07	SPD 速撥	18	DR_LOCK 門鎖	29	FORCE_RING 複線振鈴	08	MSG 留言	19	DISABLE 不設定	30	SCID_BACK 系統來話回撥	09	BROKER 經紀人	20	DTAM_SCRT 數位答錄			10	CALL_FW 跟隨	21	DISABLE 不設定		
00	DISABLE 不設定	11	CALL_PARK 專區保留	22	IDLE_ST_H 空閒分機抓取																																																														
01	LINE 外線	12	RETR_PARK 取回專區保留	23	ONE_TOUCH 單鍵速撥																																																														
02	DSS 直撥鍵	13	SCREENING 來話過濾	24	ALL_PAGIN 全體廣播																																																														
03	DIR 換頁	14	CALL_WAIT 來話等待	25	INT_PAGIN 內部廣播																																																														
04	DND 勿擾	15	C_ID_BACK 個人來話回撥	26	EXT_PAGIN 外部廣播																																																														
05	CONF 會談	16	DR_PHON#1 門口機#1	27	P_TO_T 脈衝⇒複頻																																																														
06	DISABLE 不設定	17	DR_PHON#2 門口機#2	28	ST_LOCK 上鎖																																																														
07	SPD 速撥	18	DR_LOCK 門鎖	29	FORCE_RING 複線振鈴																																																														
08	MSG 留言	19	DISABLE 不設定	30	SCID_BACK 系統來話回撥																																																														
09	BROKER 經紀人	20	DTAM_SCRT 數位答錄																																																																
10	CALL_FW 跟隨	21	DISABLE 不設定																																																																
14 暫不提供	“UNDEFINED PROG”																																																																		
15 個人速撥	【1】 【5】 + 【速撥代碼(0~9)】 + 【電話號碼】 + 【保留】																																																																		
16 分機上鎖	【1】 【6】 + 【功能代碼(0/1)】 + 【保留】 0 : UNLOCK 不上鎖 1 : LOCK 上鎖																																																																		

17 振鈴型式	【1】【7】 + 【功能代碼(0~8)】 + 【保留】 0：RING # 1 第一種振鈴 1：RING # 2 第二種振鈴 2：RING # 3 第三種振鈴 3：RING # 3 第四種振鈴 4：RING # 3 第五種振鈴 5：RING # 3 第六種振鈴 6：RING # 3 第七種振鈴 7：RING # 3 第八種振鈴 8：RING # 3 第一種振鈴
18 振鈴音量	【1】【8】 + 【^】【~】 + 【保留】
19 警示音	【1】【9】 + 【功能代碼(0/1)】 + 【保留】 0：NO 不設定 1：YES 設定