

FC-2700 桌上型計頻器 面版說明

- 3-1 液晶顯示器.
- 3-2 10 MHz(LF, 頻道 A)輸入端,BNC 接頭.
- 3-3 500MHz(RF, 頻道 B)輸入端,N 型式接頭.
- 3-4 2700MHz(RF, 頻道 C)輸入端, N 型式接頭.
- 3-5 把手.
- 3-6 記錄鍵.(記憶記載鍵)
- 3-7 記錄值召回鍵.(記憶值呼出鍵)
- 3-8 鎖定鍵.(讀值鎖定鍵)
- 3-9 REL 鍵.(比較值測量)
- 3-10 RESO.鍵.(解析度選擇)
- 3-11 Hz 指示.
- 3-12 MHz 指示.
- 3-13 電源開關.
- 3-14 週期檔位開關.(範圍選擇)
- 3-15 10MHz 檔位開關.(範圍選擇)
- 3-16 500MHz 檔位開關.(範圍選擇)
- 3-17 2.7 GHz 檔位開關.(範圍選擇)
- 3-18 快速/慢速選擇開關.(取樣時間選擇)
- 3-19 10MHz 範圍靈敏度選擇開關.
- 3-20 500MHz 範圍靈敏度選擇開關.
- 3-21 2.7GHz 範圍靈敏度選擇開關.
- 3-22 取樣指示.
- 3-23 電池槽/電池蓋.
- 3-24 RS-232 輸出孔.
- 3-25 外部直流 9 伏特輸入孔.

