

# DAR-8000

# DAR-1600A

## 8 / 16 路電話錄音系統

### 無需電腦 隨插即錄!!

### All-in-One設計



8/16路電話錄音系統 | **DAR-8000**

8 迴路  
外線接口

**DAR-1600A**

16 迴路  
外線接口

市場上見到的錄音系統，大都是由電腦裝上語音卡組合而成，體積龐大且價格高昂 讓很多人望之怯步 然而現在市場上的錄音產品，不是功能太簡單不符合需求，或是功能太複雜，價格卻高得離譜。


全新的 DMECOM 數位多軌錄音系統 改寫了電話錄音的標準，提供了一個功能齊全，操作簡單 高安全性的錄音解決方案。

8~16迴路  
外線接口

會議錄音	外線錄音	類比分機錄音	數位分機錄音	環境錄音	無線電話錄音	廣播錄音	自動錄音	手動錄音	語音觸發	鍵控錄音	錄音檔案加密格式	SATA HD 160GB
1.5" LCD	網路遠端監控管理	電腦撥放	手動備份	自動備份	排程備份	來電錄音提示宣告	自動循環錄音	儲存空間不足警告	SMDR 整合	WAV	AVL 授權撥放	AVN 專用軟體撥放

### 8/16 路電話錄音系統 | DAR-8000 / DAR-1600A

## 外觀功能說明





優越的硬體設計 帶給你更便利的生活

All-in-one設計

全新的 DAR 數位多軌錄音系統，專用全方位電話錄音主機，內建抽取式硬碟，不需要電腦開機即可進行全天候錄音，標準機櫃設計無論是架設在機櫃上或是擺放桌面上都是輕而易舉。



數位錄音時間更長更環保

DAR8000/1600A 使用160G HD錄音大約可錄10,000個小時，相當於傳統60分鐘的錄音卡帶10000倍之多




最輕巧最簡單，獨立作業不需電腦

1.5"背光螢幕，不需電腦就可全天候錄音，播放錄音，搜尋紀錄。



高音質錄音電路回路設計

低雜音，低衰減，高感度的電路設計，有效隔離回路雜訊，提供更好的電話錄音品質，高功率撥放電路設計，提供更舒適的錄音紀錄撥放音質。



標準19"機櫃設計

標準19吋機櫃寬度設計高度1.5U，體積小不占空間，安裝簡便採用RJ11快插接頭，維護方便。



抽取式硬碟設計

採用抽取式硬碟結構設計，附有硬碟鎖，資料安全有保障，設備維護更輕鬆。



完整便利的錄音功能

多種錄音接口

有多種錄音接口一般外線，功能分機，單機分機，環境錄音，會議錄音，無線電，廣播音等通通可以。

自動/手動錄音

可選擇自動或手動錄音，來電時自動全程錄音或者按下錄音鍵才將通話錄音保存下來。

錄音宣告

來電時可先播放[此通電話將會錄音]的錄音提示語音告知來電方。



通聯紀錄全方位

每一條電話線的來電去電號碼，開始通話的日期時間，通話長度以及全程錄音，本身內建來電顯示功能，即使安裝的交換機沒有來電顯示功能，本產品一樣可以紀錄來電者的電話號碼。

註：搭配TRANSTEL交換機系統，可錄製來/去電中文姓名

序號	來電日期時間	來電類型	通話時間	電話號碼	來電名稱	通話次數	分機	分機名稱	端口
1	2011/1/24 上午 11:28:51	來電	00:09:42	0922525488		1	8A		37
2	2011/1/24 上午 11:27:59	來電	00:09:38			1	8A		37
3	2011/1/24 上午 11:26:35	來電	00:01:35	4288053386		1	8A		16
4	2011/1/24 上午 11:24:19	來電	00:00:48	033791977		1	8A		34
5	2011/1/24 上午 11:23:18	來電	00:00:23	0955172995		0	8A		18
6	2011/1/24 上午 11:22:21	來電	00:00:32			2	8A		30
7	2011/1/24 上午 11:22:24	來電	00:01:12	70937358488		1	8A		37
8	2011/1/24 上午 11:22:21	來電	00:01:00	0955172995		1	8A		16
9	2011/1/24 上午 11:22:20	來電	00:00:03			2	8A		33
10	2011/1/24 上午 11:24:05	來電	00:00:28	1420549306		0	8A		16
11	2011/1/24 上午 11:24:08	來電	00:01:18			2	8A		30
12	2011/1/24 上午 11:23:40	來電	00:01:20	1755309999		0	8A		37
13	2011/1/24 上午 11:22:10	來電	00:01:30	0900614535		0	8A		16
14	2011/1/24 上午 11:22:53	來電	00:00:48	0937368680		0	8A		37
15	2011/1/24 上午 11:21:54	來電	00:00:54	1435049888		0	8A		16
16	2011/1/24 上午 11:21:14	來電	00:00:02	7		0	8A		33
17	2011/1/24 上午 11:20:38	來電	00:00:44	68378117		0	8A		39
18	2011/1/24 上午 11:20:47	來電	00:00:50	1755309999		0	8A		37
19	2011/1/24 上午 11:20:05	來電	00:00:10			2	8A		33

多種搜尋條件

日期時間，通話類型，電話號碼，分機號碼，外線號碼都可快速的找到錄音紀錄。



錄音數據保密格式

錄下聲音的檔案具保密特性，只有經過授權的人使用本產品軟體才能聽取，其它人即使取得檔案，亦無法開啟播放。





## 細心體貼的功能設計 有效提高效率

### 系統告警

提供多告警提示，可在系統出現任何狀況時，可立即發出告警，避免錄音中斷



儲存空間不足告警




硬碟移除告警



設備當機/重啟告警

### 通聯狀態即時顯示監聽

管理者透過自己桌上的電腦，就可以看到所有電話線路的使用狀態，並可以即時監聽通話內容。



### E-mail 傳送

根據各種條件搜尋紀錄，搜尋出來的CDR表格與錄音數據，使用E-MAIL發送出去。



### Outlook通訊簿同步

所搭配的管理軟體可與Microsoft Outlook通訊錄進行同步讓電話號碼顯示出連絡人名稱。



### 備份文件

可透過手動備份/自動備份/排程備份 DAR800/1600A裡的錄音語音紀錄及來去電訊息紀錄備份到電腦或是燒錄成光碟



### 來電彈跳視窗

可設定連絡人照片，當電話來電時將出現來電視窗口，點選視窗系統將會立即調閱出連絡人數據。




### 統計圖

分析每天電話流量，以及每個小時通話量，以利管理人員調配。



### 通聯紀錄匯出成Excel報表

可將通聯紀錄(日期時間、電話號碼、通話類型、通話時間等)匯出成EXCEL方便統計整理。



### 多重權限管理, 系統日誌管理

系統使用權限管理，一台錄音主機可以同時註冊多位使用者，管理者可通過權限管理設置，管理每位使用者的各種操作使用權限。



### 預設不錄音號碼

系統可設定特定的電話號碼，或是分機號碼不錄音。

### 儲存空間管理


自動循環錄音，儲存空間不足提示

### 單通錄音

在先設定不錄音的情況下，當使用者覺得這通電話很重要需要錄音時，只要在掛上電話前的任何時間，從電話上按下預設好的代碼，這通電話就會完整地保存在硬碟。

### 分機紀錄

整合總機系統的分機通話紀錄 (SMDR)，經數位多軌錄音系統的錄音紀錄中可清楚紀錄每一通電話是由哪個分機接聽或是撥出的。





## 便利的錄音管理軟體 有效管理備份錄音紀錄

### 多層次用戶等級設置

系統使用權限管理，一台錄音主機可以同時註冊多位使用者，管理者可通過權限管理設置，管理每位使用者的各種操作使用權限。

用戶名稱	密碼	權限	系統管理	錄音管理	查詢管理	刪除管理	打印管理	備份管理	恢復管理	系統管理	用戶管理	結束管理
admin	admin	admin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
user	user	user	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

### 系統事件紀錄簿

所有對主機進行的登入、登出、資料的存取修改跟刪除，都會清楚的記載在系統事件簿，藉由這個系統紀錄簿，可以清楚哪個用戶對資料做了什麼處理，或是進行什麼設置。

用戶名稱	IP地址	登錄日期	登錄時間	登錄內容
admin	192.168.22.5	2010/9/13	上午 11:29:59	請求檔案刪除
admin	192.168.22.5	2010/9/13	上午 11:28:40	請求檔案刪除
admin	192.168.22.5	2010/9/13	上午 11:14:31	登入失敗 該用戶已經在其他的PC...
admin	192.168.22.5	2010/9/13	上午 11:10:14	請求檔案刪除
admin	192.168.22.5	2010/9/13	上午 09:37:48	請求檔案刪除
admin	192.168.22.5	2010/9/13	上午 09:35:55	刪除
admin	192.168.22.5	2010/9/13	上午 09:35:03	系統時間更新
admin	192.168.22.5	2010/9/13	上午 09:34:02	登入成功
admin	192.168.22.5	2010/9/13	下午 05:28:21	用戶退出


### 通聯狀態即時顯示監聽

管理者通過自己桌上的電腦，就可以看到所有電話線路的使用狀態，並可以即時監聽通話內容。

線路	線路狀態	線路電話	用戶	線路名稱	分機	電話號碼	通話日期	通話時間
01	掛起			0410 總經理				
02	掛起			0413 業務				
03	掛起			0114 業務				
04	掛起			0414 業務				
05	掛起			0415 業務				
06	掛起			0417 業務				
07	掛起			0418 業務				
08	掛起			0732 1600			2011/04/24	下午 01:24:30
09	掛起			0419 業務				
10	掛起			0420 業務				

### 統計圖表

可以分析每天電話流量以及每小時通話量，以利管理者分析調配



### 預設不錄音號碼

系統可設定特定的電話號碼，或是分機號碼不錄音。

線路	外線不錄音電話號碼
001	080008123
002	080008124
003	080008125
004	080008126
005	123456789
006	123456789
007	123456789
008	123456789
009	123456789
010	123456789
011	123456789

型号 MODEL

DAR8000 | 8路電話錄音系統      DAR1600A | 16路電話錄音系統

尺寸图 DIMENSIONS

