

LX-113S 照度計 中文說明

1. 特徵:

- * 使用高精度的照度感應器及濾光鏡片, 並符合國際規範 C. I. E. 標準光譜功率.
- * 容許寬範圍的測量, 照度及呎/燭光兩種測量單位選擇.
- * 分離式感應器, 允許使用者找尋測量亮度之最佳測量點.
- * 微處理積體電路, 提供高信賴性及耐用性.
- * 自動歸零按鍵
- * 液晶顯示器能明確的讀取測量值, 在昏暗及高明亮的場所亦能讀取.
- * 口袋型尺寸, 容易攜帶及操作.
- * 內建工作電力不足指示功能.

2. 規格:

2-1 一般規格:

| | |
|--------|---|
| 顯示器 | 液晶顯示器: 44mm×29mm |
| 測量範圍 | LUX(照度): 0~50000LUX. 分為 3 個範圍檔自動換檔. FC(呎/燭光): 0~5000FC. 分為 3 個範圍檔自動換檔. |
| 歸零功能 | 蓋上保護蓋按歸零鍵. |
| 感應器 | 使用高精度的照度感應器及濾光鏡片. |
| 過載指示 | 顯示 "-----". |
| 工作環境溫度 | 0°C~50°C (32°F~122°F) |
| 工作環境溼度 | 需低於相對溼度 80%. (R. H) |
| 工作電源 | 直流 9 伏特電池一只. |
| 消耗電流 | 約直流 5 毫安培. |
| 重量 | 278 公克/0.61 磅(含電池) |
| 外觀尺寸 | 主機: 135×70×25mm. 感應器; 82×55×7mm. |
| 標準附件 | 操作說明書……. 1 本. 感應器……. 1 只. |

2-2 電氣規格:

| LUX(照度) | | | |
|---------|----------------|--------|--------------|
| 範圍 | 顯示測量範圍 | 解析度 | 精確度 |
| 2000 | 0~1999LUX | 1LUX | ±(5%+4 位數) |
| 20000 | 2000~19990LUX | 10LUX | ±(5%+40 位數) |
| 50000 | 20000~50000LUX | 100LUX | ±(5%+400 位數) |

| Foot-candle/FC(呎/燭光) | | | |
|----------------------|----------------|--------|--------------|
| 範圍 | 顯示測量範圍 | 解析度 | 精確度 |
| 200 | 0~199.9Ft-cd | 0.1F C | ±(5%+0.4 位數) |
| 2000 | 200~1999Ft-cd | 1F C | ±(5%+4 位數) |
| 5000 | 2000~5000Ft-cd | 10F C | ±(5%+40 位數) |

3. 面版說明:



- 3-1 液晶顯示器.
- 3-2 電源開關.
- 3-3 鎖定/單位切換開關.
(照度/呎-燭光)
- 3-4 歸零按鍵.
- 3-5 照度感應器.
- 3-6 腳架.
- 3-7 電池室/蓋.
- 3-8 照度保護蓋.

4. 測量步驟:

- 4-1 按電源開關(圖 3-2),
- 4-2 按(圖 3-3)鎖定視窗讀值, 超過 2 秒選擇所需之測量單位(LUX)/呎-燭光(FC).
- 4-3 手持"感應器"(圖 3-5)並將感應器受光面朝光源, 顯示器將顯示照度測量值. 例教室照度測量, 將照度感應器放置於課桌上, 電腦桌上, (學生閱讀位置). 黑/白板. 或商品展示櫥窗之展示品上. 工廠作業員操作場所之工作桌, 操作之機台上, 園藝...等, 檢查照度是否足夠.
- 4-4 歸零調整: 在一般正常之操作下並不需作歸零動作. 但如需求得更精準之量測, 請按照下列步驟作歸零調整.
 - a. 將此照度計電源開啟.
 - b. 將照度感應器完全覆蓋不透光.
 - c. 按歸零鍵(圖 3-4), 使用小一字起子調整直到顯示上顯示值為"0".

5. 電池更換.

當顯示器出現"LO BAT"符號時, 代表工作電力不足, 需立即更換新電池, 以免影響測量之準確度. 開啟背面電池蓋, 並更換新 9 伏特電池. 如長期不使用此照度計時, 請將電池取出.

6. 校正依據及係數補償:

- 6-1 此照度計使用標準之充氣鎢絲燈為校正光源, (色溫 2856°K)作校正調整.
- 6-2 如對不同光源進行測量時, 可加參考係數作修正.

| | |
|---------------|---------------|
| 水銀燈.....*1.05 | 日光燈.....*1.11 |
|---------------|---------------|

| | |
|---------------|---------------|
| 螢光燈.....*1.00 | 太陽光.....*0.95 |
|---------------|---------------|

7. 各種場所照度標準參考表(單位 lx)

| 照度範圍 | 10000~5000 | 3000~1500 | 1500~750 | 750~250 | 250~150 | 150~75 | 75~20 |
|-------|------------|-----------|----------|---------|---------|--------|-------|
| 工廠 | • | 精密電子裝配 | 排版/檢查 | 生產線 | 包裝 | 出入口/走廊 | 倉庫/樓梯 |
| 辦公室 | • | 打字/製稿 | 辦公桌 | 會議室/餐廳 | 走廊 | 棧房 | 樓梯 |
| 住宅 | • | 裁縫 | 看書/寫字 | 化妝/餐廳 | 休閒娛樂 | 浴室 | • |
| 商店 | • | 特別展示櫥窗 | 櫥窗/包裝 | 升降梯/陳列架 | 走廊/樓梯 | 一般室內 | • |
| 醫院 | 眼睛檢查 | • | 手術/急診 | 診察室/餐廳 | 候診室/病房 | 樓梯/出入口 | • |
| 學校 | • | • | 圖書館實驗室 | 教室 | 禮堂體育館廁所 | 樓梯 | • |
| 飯店/餐廳 | • | • | 展示櫥窗 | 餐桌/廚房 | 出入口/洗滌 | 走廊/樓梯 | • |