

UB 優美

智慧型電子卡鐘

TIME RECORDER

- 萬年曆設計
- 外觀輕巧、色澤迷人
- 打卡精確、自動對位
- 曼妙音樂、多元選擇
- 多組時間設定、操作簡易
- 設計精巧、穩定性高



UB CONCERTO 新生代智慧型電子卡鐘

外觀輕巧、色澤迷人

- 大型液晶顯示器，清晰易讀。

打卡精確、四欄位自動對位

- 自動檢知卡片正反面，無誤打之慮。採最新對位技術，打卡印字，正確絕不跳格。上下班前、加班開始、結束前兩小時自動調整印字欄位。

曼妙音樂 多元選擇

- 8首旋律優美的報時音樂。音量可三段式調整，另可選購Relay輸出裝置，可外接喇叭、音響或其他電器以擴充播音方式。

設計精巧穩定性高

- 四位數密碼(0000-9999)，防止未經授權人員任意修改時間。精密之電路設計，不怕因中途斷電及強波干擾，而損及機器本身。電池電力不夠時，顯示幕會自動閃爍以示警。

規格

- ◇ 電源
輸入110V AC/輸出15V DC
(國外可換用輸入220V AC轉換器)
- ◇ 消耗電力
小於5W(使用中)。0.00048W
(省電狀態中)。
- ◇ 停電裝置
省電狀態中，時間資料仍可保留1年。停電後仍可顯示時間
達24小時
- ◇ 顯示器
大型LCD顯示器
- ◇ 印字
藍色印字 印字色輪(消耗品)
- ◇ 卡片
雙色印刷 62mm x 145mm
- ◇ 尺寸
65mm x 172mm x 93mm
- ◇ 標準計時
週差小於±1秒
- ◇ 重量
約900公克重

附屬配件

- ◇ 卡片
正反兩色彩色印刷卡片、美觀大方，日期易於辨示，不會打錯。
- ◇ 卡片架
15° 微傾斜造型之組合式卡片架，新穎特異，可縱放及橫放兩方向、任意增減卡片夾數方便使用及節省擺置空間。
- ◇ 卡鐘固定架
置於卡鐘背後之固定架，可將卡鐘掛於壁上或卡片架上，不佔空間、經濟實用。
- ◇ 電源轉換器(AC adaptor)



卡片架
(10入份)



卡鐘
固定架



卡片



電源轉換器



優美

優美股份有限公司