

功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 採用防火級材質，讓居家環境更安全。
- 4.3 吋螢幕顯示，螢幕解析度 480 x 272。
- 即時影音對講，支援 H.264 影像壓縮技術與 G.711 聲音壓縮技術及硬體 Echo 抑制，以達到最佳影音效果。
- 實體快速功能鍵設計，操作直覺方便。
- 紅色實體緊急按鈕設計，顏色鮮明且可降低誤觸風險。
- 內建 4 個 DI 保全迴路，當迴路觸發會通知 BMS 管理系統及管理機，本機同時發出警報音。
- 內建 2 個 DO 迴路，可作 DI/O 連動設定。
- 可遠端遙控玄關大門口機、住戶門口機開門，並顯示門位狀態。
- 可監看玄關大門口機、住戶門口機、即時串流 (AHD/IP CAM) 等。
- 可接收 BMS 之當地天氣、時間、日期等生活資訊與社區公告訊息。
- 透過 BMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。

項目	內容	備註
通訊協定	內建 SIP 協定相容各設備	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*2	提供社區、住戶門口機及智慧家庭整合設備用
工作電壓	DC24V	搭配 EH9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：150 mA / 3.6W 待機模式：70 mA / 1.7W	
工作溫度	0°C ~ +50°C	
LCD 螢幕	4.3 吋, 480 x 272, 1600 萬色	TFT LCD 螢幕
操作按鍵	5 個觸控按鍵	1. 訊息 2. 管理員 3. 監視 4. 開門 5. 副機 / 掛斷
緊急按鈕	1 顆	
燈號顯示	5 顆 LED	1. 電源 2. 防區故障 3. 居家保全 4. 外出保全 5. 社區公告
喇叭	額定功率 1W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
數位輸入 (DI)	4 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	2 個 DO	DC12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
安裝方式	壁掛式	搭配 EH2140-A 壁掛架使用
外觀尺寸	L186mm x W130mm x H19mm	防火級 ABS



EH2140-A
壁掛架 (金屬材質)

本公司保有修改規格的權力，如有異動恕不另行通知

