

4.3” 按鍵玄關大門口機 (壁掛型)

EH3316

功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 可以從 CMS 接收到日期、時間等…相關資訊。
- 支援 H.264 影像壓縮技術。
- 支援 G.711 聲音壓縮技術，硬體 Echo 抑制達到最佳聲音效果。
- 搭載 720P 高解析攝影機模組傳送百萬畫素高清影像。
- 可直接撥號與其他室內機、管理員主機，進行對講。
- 內建門禁感應讀卡功能並可連接電鎖控制開門。
- 提供門位狀態訊號偵測回饋，在室內機或管理機端建立通話時有圖示提示。
- 白光 LED 補光燈，昏暗環境下可提升照度。
- 自動上傳快照、開門、警報等事件資訊回到 CMS。
- 透過 CMS 可由遠端進行設備程式升級及維護作業。



| 項目 | EH3316 | 備註 |
|-----------|--|--------------------------|
| 通訊協定 | 內建 SIP 協定相容各設備 | 無需另外掛 SIP Server |
| 通訊接口 | 10 / 100M 乙太網路 RJ-45*1 | 提供系統各設備之間資料傳遞用 |
| 感應頻率 & 距離 | 13.56MHz (Mifare) / 1--3CM | 感應卡距離因型式造型會有變化 |
| 資料傳輸標準 | ISO14443A | |
| 維根輸出 | WG 26 / 34 ; 5V | |
| 卡片數量 | 3000 張卡片 | |
| 鏡頭 | 百萬畫素鏡頭 | |
| 補光燈 | 無 | |
| LCD 螢幕 | 無 | |
| 操作按鍵 | 雙排直按式按鍵 | |
| 喇叭 | 額定功率 1.5W | |
| 麥克風 | 靈敏度：-44dB | |
| 開鎖接點 | 繼電器乾接點 | |
| 數位輸入 (DI) | 1 個 DI | 低電位觸發 |
| 數位輸出 (DO) | 1 個 DO | DC 12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA |
| 工作電壓 | DC 24V | 搭配 EH9100 無需另配電源線路 |
| 消耗功率 | 對講模式：140 mA / 3.4W ; 待機模式：90 mA / 2.2W | |
| 工作溫度 | 0°C ~ +50°C | |
| 安裝方式 | 壁掛式 | 搭配專屬壁掛架使用 |
| 外觀尺寸 | L248 x W140 x H35mm | |