

功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 搭載 720P 高解析鏡頭模組傳送百萬畫素高清影像。
- 白光 LED 補光燈，昏暗環境下影像畫面依然清晰。
- 即時影音對講，支援 H.264 影像壓縮與 G.711 聲音壓縮技術及硬體 Echo 抑制，以達到最佳影音效果。
- 同時呼叫 10 台設備，畫面聲音依然保持順暢。
- 呼叫按鍵雷雕透光設計，夜間亦可清楚辨識。
- 內建防拆裝置，觸發時通知室內機及 BMS 系統。
- 內建 1 組 DI/O 接點，可供連動使用。
- 可受室內機監看影音。
- 具門禁感應讀卡功能，並有語音提示。由室內機主導住戶門禁卡新增刪除，提升門禁安全。
- 通話時，可透過室內機遠端開門；同時對講機將門位狀態偵測結果傳送給室內機。
- 可應用在社區公共區域做為緊急對講機使用。
- 透過 BMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。

項目	內容	備註
通訊協定	內建 SIP 協定相容各設備	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*1	各設備間透過網路通訊方式進行影音對講及資料傳遞
感應頻率	13.56MHz (Mifare)	
資料傳輸標準	ISO14443A	
感應距離	3-8 CM	
讀卡機介面	WG26 / 34, ABA-II	
RFID 讀卡機	支援 Mifare 格式	30 張卡片
工作電壓	DC24V	搭配 EH9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：170 mA / 4.1W 待機模式：110 mA / 2.6W	
工作溫度	0°C ~ +50°C	
影像感測器	1 / 2.9 吋 CMOS Sensor	720P / 60FPS / 3.6mm 廣角鏡頭
補光燈	白光 8 顆 LED	攝影機補光燈
操作按鍵	1 個實體按鍵	雷射雕刻藍色透光
燈號顯示	2 顆雙色 LED (電源 / 刷卡) 顯示	1 顆單色 LED (警報) 顯示
喇叭	額定功率 1W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
數位輸入 (DI)	1 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	1 個 DO	DC12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
安裝方式	埋入式	搭配專用預埋盒使用
外觀尺寸	L160mm x W116mm x H42mm	



DC-6
預埋盒 (金屬材質)

本公司保有修改規格的權力，如有異動恕不另行通知

