



電源/狀態指示燈：  
 通電時：紫色  
 按密碼時：藍色  
 合法密碼：藍色閃爍  
 非法密碼：紅色閃爍

### 產品介紹

PG-206K密碼鎖系採用微電腦處理器,系統穩定。密碼組合數有百萬組，免用鑰匙，可隨時更換啟鎖號碼，不怕遺失鑰匙或仿造。本系統並具有開門監視、開門時間控制及防止企圖闖入者等警報系統功能，並可與防盜、保全系統配合使用，使安全系統達到真正保全功能。

### 產品功能

- 設定之密碼及管理人員碼，儲存於記憶體內安全性高，而且設定之密碼及數據碼不因停電而消失。
- 可同時設定1~7組密碼可供多組人員應用。可針對某一組密碼進行更新，使用管理最方便。
- 密碼位數可由4~8位數，可依實際方便與安全需要隨時更改。
- 已設定之密碼或8位數管理者密碼外洩時，可隨時變換。欲防止企圖闖入者亂按號碼輸入，可設定1~9次嘗試錯誤次數，達此次數立即發出警報，警報時間亦可自由設定1~99秒。
- 可針對不同控制設備，設定其控制接點接通1~99秒，或長時間接通，適用範圍最廣。
- 設定或更改各種參數，採交談式指令，直接於鍵碼器上更新，且有燈號狀況顯示，操作簡單。
- 本機具備防破壞接點及一區域防盜迴路，當被破壞或侵入時具有警報輸出信號。
- 外殼為金屬材質設計，堅固耐用，並具防水功能，安裝容易，維護簡單。

### 產品規格

- 信號輸入點: 按鈕開門、防盜及開門監視
- 信號輸出點: 開門輸出、警報輸出(保全)、防破壞輸出
- 輸入電壓: DC 12V ±10%
- 靜態/動態工作電流: 32mA±10% @12 DC / 49mA±10% @12 DC
- 外殼材質: 鋅合金
- 防塵防水: IP54
- 尺寸(L x W x H)(公厘/英吋): 150 x 44 x 22 / 5.9 x 1.7 x 0.9
- 淨重: 255g ±5%
- 工作溫度: -10°C ~ 70°C
- 儲存溫度: -20°C ~ 85°C
- 環境濕度: 20%~90% RH

### 訂購訊息

PG-206K: 金屬門禁密碼機，1~7組密碼

PG-206KC: 金屬門禁密碼機，1~150組密碼

尺寸圖:單位:公厘/英吋

