



RFID PROFESSIONAL

ACCESS CONTROL SYSTEM



EM 125K / Mifare 13.56

中文顯示 連網型 門禁讀卡機

ST-1300 / 1380

卡機特色

- ▶ 可自定卡機抬頭顯示名稱
- ▶ 白色背光按鍵
- ▶ 144x64 中英文白光 LCD
- ▶ 母卡及密碼雙功能設定
- ▶ 偵測當機自動回復
- ▶ 具防盜保全設定/解除功能
- ▶ 具門位/開門按鈕/保全輸入功能
- ▶ 具卡片感應自動設定功能
- ▶ 傳輸速率:9600bps
- ▶ 一機可切換模式(S1、S2及S3模式)
- ▶ 搭配讀頭可做一進一出管制
- ▶ 具雙繼電器可做開門及擴充輸出(24V5A)
- ▶ 可設定自動開門時段、樓控開放時段
- ▶ 搭配保全主機、燈號可與保全主機同步
- ▶ 管制模式：讀卡即可、讀卡或密碼、讀卡加密碼
- ▶ 反脅迫、面板拆除、開門逾時、強迫開門警報
- ▶ 具 8 段考勤班別
- ▶ 電晶體輸出:警戒指示燈/卡片存在指示/反脅迫

型 號	ST1300			ST1380
模 式	S1 模式	S2 模式	S3 模式	-
使用人數	2,000	65,535	4,000	16,000
記錄筆數	12,000	12,000	12,000	12,000
個別密碼	V	-	V	V
擴充樓控	48層	-	-	64層
門組組數	15	-	15	255
時段組數	15	-	15	64
日期起迄	-	-	-	V
通訊介面	RS485 x 2 (PC通訊 與 擴充功能)			
外接讀頭	WG26, WG34			
按 鍵	16 鍵 (0~9, *, #, F1~F4)			
考勤班別	8段-(上班、下班、午出、午回、加上、加下、外出、返回)			
感應距離	EM 125K 約 15 cm / Mifare 13.56 約 5 cm			
感應頻率	EM 125KHz 或 Mifare 13.56MHz			
指 示 燈	3 LEDs			
外型尺寸	133(H) x 72(W) x 26(D)mm ABS材質			
工作電壓	12~15 VDC			