

感應式門禁控制器

TW-521/TW-522/TW-523 感應式門禁控制器皆為單機型(無電腦連線)門禁控制器；係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出。本機另具備可設定/解除之防盜監視回路，可作為居家防盜主機使用。

TOPWORLD 系列感應式門禁控制器均經過精密電子線路設計及嚴格測試，並考慮各種干擾環境下亦可穩定正常工作，客戶可依現場需求之卡片容量及功能選用不同機型之控制器。



- *.TW-521 卡片容量為 65535 張,可設定單純讀卡或僅按密碼開門
- *.TW-522 卡片容量為 500 張,可設定單純讀卡或僅按密碼或讀卡+密碼開門
- *.TW-523 卡片容量為 65535 張,僅可設定單純讀卡開門(並須配合外接讀卡機使用)

門禁控制器規格：

- .輸入電源：12VDC
- .電流消耗：250mA
- .操作溫度：-5°C~55°C
- .操作濕度：90%Rh 以下(不結露)
- .外觀尺寸：9.8(寬)*12.5(高)*3(厚)公分
- .重量：190 公克
- .安裝環境：室內型(室外型須另外處理)
- .機殼材質：ABS
- .感應卡(IC 晶片)型式:EM 相容,(TW-523 則視外接讀卡機之型式而定)
- .卡片資料辨識：32 碼(32Bits)
- .讀卡頻率：125KHz
- .卡片資料讀寫：唯讀式(READONLY)
- .卡片讀取距離：8-14 公分(視卡片型式而定)
- .可另外擴充為讀取特殊防拷感應卡

.兩組雙色 LED 指示燈：

1. 電源及讀卡接收指示
2. 警報指示燈

.三組輸入監視：

1. 開門按鈕
2. 盜警回路
3. 門況監視

.三組輸出接點：

1. 電鎖控制輸出
2. 警報輸出
3. 機殼拆除輸出

.電驛接點容量：電鎖為 7A,警報為 1A

*TW-523 規格：

.基本規格與 TW-521 同

.外接讀卡機型式：任何 ABII 或 Wiegand26/34/36Bit 輸出之讀卡機

.提供 12-15VDC,200mA 電源輸出給外部讀卡機

.讀卡機廠牌如：HID,Indala,Casi-Rusco...等