



多門連網控制器

ST-916E/Ei

ST-916E/Ei 規格書

- ▶ 外觀尺寸：230(L)*230(W)*50(H) 壁掛式，ABS外殼。
- ▶ 通訊介面：雙通訊介面，可選擇 RS-485或內含TCP/IP網路卡通訊。
- ▶ 內建網路卡(ST-916Ei)，可直接連上公司內部網路或ADSL；支援TCP/IP、DHCP、UTP通訊協定。
- ▶ 狀態指示：具電源及通信收送指示燈，便於問題排除及工作狀態識別。
- ▶ 雙重防當：內建3重Watching Dog (計時、電壓、脈波偵測)，附自我偵測裝置避免當機。
- ▶ 防反潛回：支援18個管制門，可做多進多出管制，並支援定時自動重置進出狀態。
- ▶ 輸出介面：內含四只繼電器，可支援15組定時鬧鈴，卡機連控機電設備，輸出設定。
- ▶ 輸入介面：含4個輸入點，具緊急時可開啟全部門的功能。
- ▶ 使用期限：可設定使用期限起迄年月日時。
- ▶ 連網卡機：控制器下連線的卡機皆可讀回參數設定及做資料下載
- ▶ 可接16台RS-485讀卡機及2個WG讀頭、控制器本身能並聯254台，至少可管制4,000台以上讀卡機。
- ▶ 15,000使用人數 / 樓層管制64停，具每人皆可獨立指定有效啟始及終止通行日期。
- ▶ 至少32,000筆的歷史記錄。
- ▶ 支援讀卡機斷線時警報輸出功能設定。
- ▶ 每個使用者可個別指定任一進出門的通行時段。
- ▶ 管制門組時可選擇共用群組或個別設定獨立門組。
- ▶ 含4個輸入點，具緊急時可開啟全部門的功能。
- ▶ 64組時段管制功能，可設定假日及等級並與其他時段串聯。
- ▶ 消防連動：DI-1輸入，該台控制器下接的讀卡機電鎖齊放，DI-2輸入可取消連動恢復上鎖功能。
- ▶ 韌體更新：可直接透過RS-485或TCP/IP通信，更新控制器韌體分位(三顆CPU)
- ▶ 擴充DO板：可由控制器連動控管開門。
- ▶ 停電時記憶資料及計時器時間可續存60天以上。
- ▶ 提供4組聯控密碼，方便使用讀卡機直接操控機電設備。
- ▶ 支援定時警戒設定及解除功能。
- ▶ 具定時開門及定時自動關門設定功能。
- ▶ 具電源及通信收送指示燈，便於問題排除及工作狀態識別。

ST-916E/Ei 多門連網控制器 :

使用人數為16,000人/64停樓管, 32,000筆訊息。

可連線管理16台讀卡機及兩台WG讀卡機。

提供DI輸入消防連動啟動及解除所連線讀卡機的電鎖。

可搭配攝影機,作讀卡抓拍記錄存檔。

停車場及容留管理 - 一進一出(反潛回) · 車位及人數統計 · 外接字幕機顯示及收據列印。

外掛DI及DO模組連動 · 提供儲櫃 · 信箱管理 · 車位導航等應用

具雙卡開及指定讀卡加密碼卡機功能, 使用在重要門禁 · 如: 金庫 · 銀行保險箱...等地方。

停車導航 - 車道燈控照明



刷卡即時抓拍 - 進出紀錄快速查詢

攝影機



停車管理 - 車道一進一出 容留統計 · 字幕顯示及列印



ST-916E/Ei
多門連網控制器

電子鎖櫃 - 用戶群組管理 信箱儲櫃 · 語音提醒領取



BA - 樓宇自動化管理 數位輸入/輸出/連動/報警



雙卡開門 - 銀行金庫控管



MADE IN TAIWAN

ST ACCESS CONTROL SYSTEM CORP.