



- ◆ 矽膠材質全面罩
- ◆ 壓力錶
- ◆ 餘氣量不足警報裝置
- ◆ 減壓閥
- ◆ 具氣瓶開關閥門
- ◆ 3 公升鋼瓶
- ◆ 攜行箱

Exicon EBAS3030 自給式空氣呼吸器，依照國際標準設計製造，整套呼吸器採用防火材料製成，搭配三公升鋼瓶，依使用者做功量，可持續供氣約 15-20 分鐘，為使用者提供充足的可用空氣。面罩內部始終保持正壓，可有效防止外界空氣或污染物進入面罩。

EBAS3030 空氣呼吸器採用矽膠材質全面罩，防火，防化，鏡片為聚碳酸酯材質，透光性好，視野寬闊清晰，矽膠材質口鼻罩位於全面罩內部，兩個空氣流通閥可防止使用時面罩起霧，彈性網狀頭罩配戴方便，並可避免夾髮。

供氣閥可依照使用者吸氣量需要輸出空氣，當使用者不吸氣時，它就不會輸出空氣，以延長氣瓶中空氣的使用時間。具壓力錶及餘氣量不足警報裝置會在氣瓶剩餘空氣量不足時發出警報聲音。

整組空氣呼吸器搭配三公升的鋼瓶及阻燃背帶，並附有攜行箱，方便使用及保存。



矽膠材質全面罩和氣瓶



餘氣量不足警報裝置和壓力錶

產品應用：本產品可供救災和搶險救援人員在下列環境中使用：

- 1、有毒、有害氣體環境
- 2、煙霧、粉塵環境
- 3、空氣中含有懸浮有害物質污染物
- 4、空氣中氧氣含量較低，不能供人正常呼吸

在上述環境中，本產品能有效的提供使用者呼吸保護，本產品不能作為潛水呼吸器使用。本產品不能提供人體體表保護，它可以和防護衣，安全帽，安全鞋，防護手套搭配使用。

規格

規格\型號	EBAS3030
整體重量 (氣瓶壓力於 20Mpa)	<7.5Kg
氣瓶重量 (已充氣重量)	5.5 Kg
攜行箱尺寸 長×寬×高 mm	570×420×200
適用環境溫度	-30°C - 60°C
氣瓶最大壓力 (額定工作壓力)	≤20MPa
氣瓶容積 (水容積)	3.0L
氣瓶最大貯氣量	580L
供氣方式	正壓式供氣
最大吸氣阻力	≤500Pa
最大呼氣阻力	≤1000Pa
餘氣不足警報壓力	5.5 ±0.5MPa
餘氣不足警報音量	>90dB
吸入氣體中 CO2 含量	<1%