

# 直流不斷電設備

# DC UPS



## DP122 技術規格

輸入：110V60HZ ± 10%  
輸出：DC 12V  
容量：在線 MAX 12V 2A 離線 MAX 12V10A  
尺寸：長 x 寬 x 高 3370x1200x85 (mm)  
重量：4.6KG

## 功能特點

- 可依照負載大小或欲停電時間長短·做機組擴大並聯使用
- 掛壁式按裝方便·實用不佔空間
- 停電轉換輸出或復電時間皆為零·適合各型保全防盜機器
- 附過載短路保護·以確保設備安全
- 全方位自動充電方式·依電池處在不同電源或環境狀態下自動選擇充電方式
- 附電池老化效應處理偵測線路·可提高增加電池壽命 1 ~ 2 年
- 面板 LED 指示燈人性化·有外電·充電·停電指示一目瞭然
- 靜態存放不消耗電池容量