

# RACK-MOUNT 48R 機架式 AUTO-CHARGER(SMR設計)

電話交換機 網際網路不停電設備(自動充電機)

台灣製造生產

◆ MADE IN TAIWAN ◆



## ● 功能特點：

1. 採電腦單晶片軟體程式自我校正診斷, 控制速度快.
2. 具緩啟動(WALK-IN), 以免送電衝擊波過大.
3. 停電系統切換時間為零.
4. 短時間容許超載及抗雜訊能力強. (非高頻換流設計)
5. 停電、故障異常燈號顯示.
6. 本機採模組化設計, 可做容量擴大並聯使用. (n+1)
7. 輸出穩壓、漣波小、直流電源純淨.
8. 智慧型充電, 均充、浮充自動判別調整, 電池壽命長.
9. 附遠端監控接點, REMOTE可做本機運作控制. (選配)

## ● 保護功能：

1. 過載、短路或電池正負接反保護, 本機會自動停止輸出.
2. 外電異常或直流電壓輸出過高、過低保護.
3. 突波、尖波及避雷設計保護.

## ● DP規格：

輸入電壓：AC 1 $\phi$ 2W 110V/60Hz or 220V/50Hz  $\pm$ 15%

輸出電壓：DC -48V~56V可調

容 量：10A、15A、20A、25A

30A(15A\*2並聯)、40A(20A\*2並聯)、50A(25A\*2並聯)、  
60A(20A\*3並聯)

漣 波 值：滿載時 $\leq$  1 Vp-p，空載時 $<$ 0.2 Vp-p

效 率： $\geq$  88%滿載時

輸出穩壓率： $\leq$   $\pm$ 1%

工作環境：周圍溫度0~40°C，相對溼度0~95%

尺 寸：19"x3U

深x寬x高 (DxWxH)：390x483x132 (mm)

SUNWE