

LONG TIME UPS 系列

SINGLECHIP CONTROL SYSTEM

☀️ 停電工作 · 將可無限延伸...

LT系列 特有功能

1. 融合式負載設計，可適合各種負載混合使用。
2. 在線互動式運作，於市電下保護警示完整。
3. 附合式充電技術，結合定電流、定電壓、限電壓、限電流於一身，自動判別充電時機，可提高電池壽命。
4. 超強的保護功能，在市電或斷電中皆有過載、短路、過熱等電子模式斷電保護。
5. 瞬間功率充足，可耐5倍以上啟動電流，無論日光燈、PLC燈、馬達、冰箱等皆適宜。
6. 精確的市電監測，採電腦單晶片設計，動作迅速確實可靠

LT系列 適用負載

通信、電腦、監視、傳真、廣播、電視
圖書館安全系統、上退磁機、消防照明、
診所冰箱、電捲門等。(請依負載大小選用適當規格)

LT系列 規格表



型號	LT-1200	LT-1600	LT-2000	LT-2500	LT-3000 B
容量(PF/VA)	0.7/1.2K	0.7/1.6K	0.7/2K	0.7/2.5K	0.7/3.0K
瞬間功率	5K	6.5K	8K	10K	10K
輸入	電壓	AC 85~135V或AC 170~270V			
	頻率	50HZ或60HZ±5%			可供選擇
輸出	電壓	AC 110V±1%		AC220V±1%	
	頻率	50HZ或60HZ±1%			可供選擇
	效率	>86%			
	波型	同功PWM正弦波(電池容量可充份使用)			
轉換時間	負載完全不中斷<2ms同步轉接				
冷載啟動	可				
電池電壓	24V				
電池裝接	選配	依停電需要時間，外接24V電池組(可多組並聯，並增加使用時間)			含電池
外接電池箱尺寸 LxWxH(mm)	選配	箱體NB2 - 440x200x220(mm) 可放置密閉式免加水閥調防爆電池2只，DC12V,50AH,NB12500			含電池箱
充電方式	採附合式充電，(定電流、定電壓、定電壓限電流)依電池特性自動判別選用 /充電電流5Amp以上(可調整)，最大可至15Amp				
主控元件	電腦單晶片控制(動件快速，準確可靠)				
噪音值(1公尺距離)	<40dB		<48dB		
環境溫溼度	0C°~40C°			25%~90%	
警告音	市電中→過載、短路、頻率不符			斷電中→停電、過載、短路、電池低壓	
尺寸(mm)體積	365x205x255	365x205x255	415x205x255	415x205x255	415x205x255
LxWxH(mm) 材積	470x310x345	470x310x345	520x310x345	520x310x345	520x310x345
重量(kgs) G.W/N.W	18.4/16.4	20.3/18.3	22/20	23.6/21.6	65.7/63.5
LED燈號顯示 及保護功能	1. 開機→紅、綠、橘交替閃 2. 充電中→紅、綠交替閃 3. 電池充滿→綠亮 4. 停電→橘亮		5. 超載→橘閃 6. 電池未接或電池線短路→紅亮 7. 電池低壓→紅閃 8. 機器過熱→紅、綠快閃		
UPS型號資訊	LT-XXXX-E-A	LT : 機型→長時間UPS			
		XXXX : 容量(VA)→1200VA, 1600VA, 2000VA, 2500VA, 3000VA			
		E : 電壓→1(110V), 2(220V)			
		A : 加裝高性能避雷器			