

全天候 YL UPS 系列

通信 · 電腦設備專用



YLA-8480-2

YLA-8480-3



YL-500

YL-600

YL-800

YL-1000



YL-100

YL-200

YL-300

YL-400

停電工作，將可無限延伸……

瞬間放電

全方位超智慧型 · 您需要時她就來電！
ANYWAY AND ANYTIME · ONE TOUCH

SUNWE

技術專精 · 品質超群 · 安全可靠 不斷電裝置 · 專業電池

全天候 YL UPS 系列



產品型號	YLA-8480	YL-100	YL-200	YL-300	YL-400	YL-500	YL-600	YL-800	YL-1000
規格說明									
容量(PF/VA)	0.88/100VA	0.88/100VA	0.86/200VA	0.80/300VA	0.76/400VA	0.76/500VA	0.76/600VA	0.70/800VA	0.70/1000VA
尺寸 長x寬x高(mm)	310x120x245	210x150x125	210x150x125	210x150x125	210x150x125	250x165x165	250x165x165	250x165x165	250x165x165
重量(W/kg)	10.2/13.1	2.9	3.5	4.5	4.6	6.4	6.6	7.1	8.3
適用負載	電子類 (如門禁刷卡、通信、監視、防盜、電腦設備) 視負載大小選用適當規格								
輸入	電壓	AC 100~130V 或 AC 200~260V							
	頻率	50HZ 或 60HZ 自動判別選擇							
輸出	電壓	AC 110V±10% AC 220±10%							
	頻率	60HZ±0.5Hz							
	效率	>80%							
	波型	同功PWM 四段調整(電池容量可充份利用)							
轉接時間	停電<3ms 復電<1ms 固定式，非零時相轉換								
冷載啟動	可								
電池電壓	12V								
電池裝接	內含電池	需依停電需要時間，外接電池容量。							
充電方式	採全方位充電，不減少電池壽命。(設定有定電流、定電壓限電流、定電壓)								
主控元件	電腦單晶片控制(動作快速，準確可靠)								
燈號顯示	綠燈顯示：市電正常，電池充電完成。 紅燈顯示：有市電充電中，熄滅表示充電完成，閃爍表示電池已低壓。 黃燈顯示：停電輸出中，閃爍表示過載或負載迴路短路。								
保護措施	1. 當外電電壓異常或過低時，自動隔離外電，轉接至UPS輸出。 2. 輸出過載或短路時，能即時關閉輸出，以保護負載或本機設備安全。 3. 負載無干擾，輸出無雜訊；確保機器運作功能。 4. 突波、尖波、諧波避雷保護作用。 5. UPS靜態中，不消耗電池容量保護裝置。								

■規格變更時，恕不另行通知。