



Revolutionary

Cost-Saving

# ConferLink<sup>®</sup> CL-800

## 會易通<sup>®</sup> 多方電話會議系統

即插即用

...即撥即通

User Friendly

節費省時



- ◆ 8/14人全雙工雙向電話會議室
- ◆ 任何地點可撥出召集會議，撥入參加會議
- ◆ 進線密碼識別
- ◆ 可接交換機分機或PSTN電話線路
- ◆ 可結合網路電話各種節費設施

# 聯繫全球，最佳企業會議解決方案

## 會易通多方電話會議系統

"會易通"多方電話會議系統，可連接至目前普及的電話線路或各種VoIP節費電話設備，能提供經濟、便利，不受空間、時差限制的多方電話會議系統。會議可定時一齊撥入參加或由召集人員撥出召集，人員可在各地以手機或一般電話加入。"會易通"可搭配微軟的MSN Messenger 做資料、報表的線上即時傳送、閱覽，使會議中聲音與資料同步進行。

會易通每台可供8人會議，串接兩台可供14人一起開會。

### ● 系統介紹

8線全雙工電話會議系統，體積小，安裝簡易，高性價比。

### ● 即裝即用

直接插接用戶電話線路或交換機分機，即裝即用，即撥即通，節費省時。

### ● 定時會議

與會者可在約定時間內撥入參加會議。

### ● 召集會議

會議召集者可撥入再逐一撥出聯絡參加者加入開會。

### ● 遙控辦公室

非上班時間，或外地人員可撥入系統，使用公司節費設施，再撥叫其他人員進入會議室進行工作聯絡與討論。

### ● 密碼防護

召集會議，參加會議，變更系統設定，設有密碼防護。

### ● 會議閉鎖

會議中，會議召集者可閉鎖會議室，不再接受撥入。

### ● 錄音輸出

經錄音輸出端口，全程會議可外接錄音機存錄。

## 【應用方案】

- 各區分點或在外業務、服務人員撥入會議
- 管理者臨時召開會議
- 跨國企業不受時差、地點限制撥入會議
- 公司各營運點可搭配MSN Messenger 召開檢討會議
- 可為專屬私用、安全機密的電話會議室
- 可搭配Multisuns Discuss軟體，經由電腦控制管理會議

## 【系統規格】

- 電話方式：PSTN / PBX 類比電話線路
- 撥號方式：DTMF
- 通話迴路數：8迴路 / 台，14迴路 (2台串接)
- 指示燈：紅色
- 錄音輸出：-50dBm~2dBm 600Ω
- 供應電源：AC / DC 12V 0.5A
- 主機：長200mm x 寬155mm x 高30mm
- 作業環境條件：溫度5~40°C，溼度20~80%



上偉通信資訊服務網 [www.sunwe.com.tw](http://www.sunwe.com.tw)