



MicroLog TCR-2000

華鼎新一代話錄王



採用高速 SDHC 記憶卡儲存錄音
之電話與會議室錄音器

- ▣ 體積小、重量輕，可內接電池，方便攜帶外出錄音。
- ▣ 安裝及操作簡單、可單機操作及電腦連線操作。
- ▣ 多層密碼保護，錄音加密處理，符合資訊安全需求。
- ▣ 「錄音提示音」及「宣告語播放」符合政府法令規定。
- ▣ 可多台整合作集中備份功能，使資料集中管理。

MicroLog TCR-2000

Single Channel Voice Recorder

MicroLog TCR-2000

採用高速 SDHC 記憶卡儲存媒體，錄音容量最大可達 32GB。主機 USB 介面可連接電腦作資料上傳並提供專屬 TCR Player 電腦管理軟體，供使用者在電腦內執行資料備份、修改、放音及轉檔 (WAV 或 MP3) 等功能。且可與華鼎錄音系統 (DCRS CA) 作資料集中備份整合。為功能最強大之單迴路錄音產品。

TCR-2000 功能與特色

- 直接併接類比電話，或併數位話機 / VOIP 話機聽筒錄音。
- 內建麥克風與內接電池可室內、外現場錄音。
- 內建喇叭或外接耳機可聽取錄音、即時監聽。
- LCD 背光顯示幕與操作按鍵，可於主機執行錄音、放音及功能設定。
- 機密錄音檔案，可加密保護以防資料外洩。
- 可選擇全部錄音或選擇性錄音 (重要錄音) 模式。
- 記憶卡錄音儲存可設為循環錄音方式。
- 每筆錄音資料可加註設定書籤標示 (最多 3 個) 方便錄音定點播放。
- 使用者可輸入或修改案件識別碼、備註、數值、重要等欄位。
- 系統提供 10 組錄音宣告語由客戶自行錄製於錄音時播放。
- 錄音檔可個別選擇永久保留或刪除。
- 可按鍵立即播放最後一通錄音。
- 錄音資料可依日期、時間、電話號碼 (來電或外撥)、重要標示、案件識別碼、備註、數值等條件搜尋錄音資料及播放。
- 錄音播放時可單筆播放或多筆連續播放功能，並可段落循環播放。
- 系統有 3 級密碼保護，使用者密碼、管理者密碼及記憶卡密碼，無密碼無法聽取錄音或操作主機。
- 可透過 USB 介面與電腦主機連線，將資料上傳電腦執行資料備份、搜尋、放音、修改註記等功能。
- 可與華鼎錄音系統集中備份功能 (DCRS CA) 進行整合。

TCR-2000 產品規格

- ▣ 機械尺寸
 - 168 mm (長) x 62mm (寬) x 21mm (高)。
- ▣ 機械重量
 - 約 175 克 (不含 3 號電池)。
- ▣ 電源規格
 - AC 變壓器：5V、DC 1A。
 - 車用電源器：5V、DC 1A。
 - 電池：3 號電池 2 顆 (鹼性電池 1.5V 或 Ni-Cd / Ni-MH 1.2V 充電電池)。
- ▣ LCD 背光顯示器
 - 2 行 x 12 字。
- ▣ 錄音輸入介面
 - 類比電話線路、數位 / VOIP 電話聽筒線路及麥克風錄音。
- ▣ 錄音輸出介面
 - 內置式喇叭及 3.5 mm 外接耳機孔。
- ▣ 錄音啟動/結束
 - On / Off HOOK 聽筒摘掛、VOX 聲音啟動 / 結束、手動啟動 / 結束。
- ▣ 錄音/放音信號處理技術
 - Automatic Gain Control (AGC)、Automatic Volume Control (AVC)、Noise Reduction、Gain and Volume Control。
- ▣ 錄音儲存媒體
 - SD / SDHC 可攜式記憶卡，最大可支援 32GB (2300 小時)。

