



CDPHONE整合式USB錄音盒

● 錄音主畫面

功能描述

- 支援以繁體、簡體中文及英文作為操作介面
- 相容於WIN 7各種版本，32/64位元皆可
- 來電未接及響鈴次數記錄
- 錄音檔案自動備份及回存、FTP即時備份功能
- 分機、外線群組限定查詢功能
- AGC音量自動增益控制，藉以平衡雙方音量
- 可整合各型交換機流水帳，以分機號碼查詢錄音



商品規格

USB介面	符合USB 2.0標準，從USB埠供電，不需外接電源
電話線插口	RJ-11 標準端子，與錄音源並接
來去電顯示	來電號碼自動顯示，撥出號碼顯示
摘掛機時間/電壓	時間：0.1S-3S可調 / 電壓：14V-35V可調
錄音方式	壓控、鍵控、聲控
管理軟體 (PC規格要求)	軟體環境：Win 2000 ,xp ,vista ,7 硬體環境：CPU：P4 2.4G · RAM：512M · HD：80G(需具C及D碟) 其他：USB埠2.0*2 · RS232埠 · 喇叭 · 螢幕 · 網路埠
錄音回路	USB-2：2回路錄音，可再擴充同型盒至4路 USB-4：4回路錄音，可再擴充同型盒至8路 USB-8：8回路錄音，可再擴充同型盒至16路 錄音軟體：附贈
與交換機整合介面	利用PC主機的網路埠及RS232埠皆可(交換機需輸出分機號碼)
錄音轉存	可直接以WAV檔儲存於PC之硬碟中，存滿自動覆蓋較舊錄音
遠端查詢	透過遠端程式連結錄音主機，可執行即時監聽及錄音查詢



USB-2錄音盒



USB-4錄音盒



USB-8錄音盒

● 每通錄音可記錄4支通話分機

線號	本線號碼	I/O	日期	時間	撥出號碼	撥入號碼	長度	客戶名稱	分機 1	分機 2	分機 3	分機 4
1	87651111	撥出	2011-06-28	08:58:08	0912345678		00:03:54	林老闆	615	601	608	620
3	87652222	撥入	2011-06-28	08:59:15		87654321	00:05:50	南台灣	615	614	613	604