

EVM系列 語音信箱系統

功能：

語音信箱

- * 2組鬧鈴服務
- * 每個語音信箱可設定留言數--最多99通
- * 音量放大
- * 留言分佈
- * 留言可加註並轉送至其它信箱
- * 留言時間及日期播報
- * 留言通知內部電話/行動電話/呼叫器
- * 留言通知時間由信箱使用者指定
- * 留言燈控制
- * 留言的保存時間可設定1~9天或無限制
- * 個人化的語音信箱接待語
- * 個人助理
- * 支援PBX同步錄音功能

語音自動總機

- * 32個部門助理
- * 10000組號碼轉換可作主管/秘書、簡撥...等功能
- * 分機號碼群，話務自動分配
- * 總機號碼群，話務自動分配
- * 號碼回應/姓名回應
- * 臨時宣告
- * 內含中、英、台、客4種語言之各項宣告語音，用戶也可自錄
- * 來話可轉接至分機群、部門助理、個人助理、個人手機、個人信箱、預設的外線電話、總機或共同信箱
- * 每年可預設64天特定假日
- * 日/夜/午休/假日模式可預設時間自動切換或遙控切換
- * 智慧模式辨識信號音，支援外轉外或PBX彙接功能

語音查詢系統

- * 多階查詢各項公司的資訊
- * 日/夜/午休時段可以有不同的查詢內容
- * 引導不知道分機號碼的來話者撥單碼逐步找尋及轉接至所要的部門或分機
- * 按*重聽，按#回上階，按0轉諮詢分機

系統特點：

- * 隨插即用--自動建立轉接鍵及信號音參數
- * 語音引導程式設定
- * 現場或遙控設定程式及錄製各項宣告語音，僅使用按鈕話機
- * 管理者遙控密碼
- * 系統時鐘自動校正
- * 話務量統計報告：未應答/分機忙線/總機忙線/來話次數
- * 具有充電功能，可外加備用電池(12V7AH)，停電時可持續運轉15小時以上
- * 桌壁兩用(EVM8)

規格：

	EVM2030	EVM2050	EVM8020H	EVM8100H	EVM8200H
語音容量	2.5-3.5小時	4.5-5.5小時	15-25小時	60-102小時	120-204小時
語音信箱數	255個	255個	511個	511個	511個
查詢語音及諮詢分機	4階/9段	4階/256段		4階/170段	
交換機整合方式		DTMF		DTMF 或 RS232	
單機介面		2線，不可擴充		4線，可擴充至8線(加裝一片EVM4LC)	
電源:13VDC,消耗電流:		0.14A		0.2A (4線)/0.38A (8線)	
體積		25.5cm(長) x 15.5cm(寬) x 4.2cm(高)		26.3cm(長) x 19cm(寬) x 5.8cm(高)	

CE, FCC, LVD, TRB-21 認證合格

EVM語音系統是單體結構，使用快閃記憶體儲存資料的先進設計，具備全固態無磨損、體積小、低耗電...等優良特點，可全年運轉無當機之虞，摒除了以PC為架構的語音信箱系統使用硬碟機及散熱所產生的問題。

EVM語音系統含有語音信箱、語音自動總機、樹狀語音查詢...多項實用的功能，提供企業以低成本使用高品質的語音系統。