

# TransTEL

## DataSheet

### DK-ACP30/D 數位觸控門口機



#### 硬體規格:

本體:.....	鋁
防水 / 防塵等級:.....	IP 44
顏色:.....	黑 / 藍
安裝:.....	壁掛
尺寸:.....	130 L x 65.5 W x 33 H (mm)
	(含橡膠墊)
重量:.....	282.4g

#### 環境條件:

工作溫度:.....	0° to 40° C
儲存溫度:.....	-40o to 66o C
濕度:.....	0 to 95% 相對濕度

#### 佈線規範:

最大距離:.....	< 600M
	配合 DT8
線材條件:.....	0.5 mm
	90 ohms/Km;
	50nF/Km
	雙絞線

#### 電氣規格:

• 工作電壓:	32 to 40 Vdc
• 消耗電流:	< 100 mA
• 繼電氣 / 感測器:	2 / 1
• 繼電器1負載:	12A/125VAC 10A/277VAC 10A/30VDC
• 繼電器2負載:	0.3A/125VAC 1A/30VDC
• 感測器:	
開路阻抗	> 1K ohm
短路阻抗	< 100 ohm

#### 語音規格:

• 電子門鈴:	88+- 3dB/0.5 m
• 喇叭頻率範圍:	350 to 3400 Hz
• 通話方式:	半雙工

#### 功能:

- 鍵盤: 觸控式鍵盤
- 可以跟屋內分機通話
- 門禁管制
- 門口機狀態顯示
- 門口機斷線警示
- 門口機拆除警示
- 繼電器2在門口機通話狀態時能保持啟動動作
- 按鍵背光便於夜間使用
- 喇叭音量8段調整
- 麥克風音量8段調整
- 遠端音量調整
- 不需額外提供電源

#### 安裝說明:

- KSU: 安裝連接數位分機接點.
- 繼電器 1: 主要運用在連接電鎖開門使用.
- 繼電器 2: 主要運用在連接攝影機或輔助燈使用.(通話中保持繼電器啟動,無法程式設定)
- 感測器: 主要運用在警示或提示時使用.
- 指撥開關: 選擇門口機連接分機位置.
- DK-ACP30/D 安裝於牆上.

