

萬國

FX-30 (HOME MIDI)

全數位交換機



DT-8850D-6A

6鍵顯示型數位話機

- A4尺寸迷你型主機不占空間
- 全數位兩對線配線式
- 內建來電顯示功能
- 內建二路類比分機迴路
- 內建四組MP3音樂-來電鈴聲，保留音樂可選用
- 具2片擴充槽位
- 數位式門口機組(選配)
- 二路自動總機(選配)



MADE IN TAIWAN

上偉科技



萬國電器工業股份有限公司



上偉科技

萬國電器工業股份有限公司

本公司創立於西元1966年，為中華電信通信產品長期供應商；本公司品質管理系統通過 ISO 9000 認證。本公司產品研發設計、生產製造，品質保證優良，服務絕對滿意。

系統功能

- 採類比外線與數位/類比話機融合式設計
- 偵測極性反轉信號
- 內建4組MP3音樂可供來電鈴聲及保留音樂選用
- 系統&分機記憶速撥
- 內建兩路單機迴路
- 可選用之2片擴充卡片:
- 不同外線著信振鈴
- 內建來話顯示功能
- 2路類比外線卡/4路類比分機卡/
- 9種外線撥號管制
- 類比門口機組 (選配)
- 8路數位分機卡/2路自動總機卡
- 彈性鍵可訂為內/外線/速撥
- 數位式門口機 (選配)
- 分機鬧鈴提醒功能

數位話機功能

- 豪華型數位話機，雙色 LED 指示燈，免持聽筒對講，LCD液晶顯示幕。
- 顯示幕具32字元可顯示日期、星期、時間、通話計時、電話號碼、來話分機號碼及各種功能設定訊息。
- 免持聽筒可隨時切換。
- 勿干擾設定，所有來話不會響鈴，以閃燈顯示。
- 設定各種指定轉接。
- 數位音量調整鍵。
- 自動重撥，重撥次數與間隔時間可自行設定。
- 內線或外線留言，顯示幕指示留言分機號碼或外線來話留言訊息、來話時間。
- 內線或外線留言，按重撥鍵即可一一回覆。
- 外線使用狀況以雙色燈指示，並配有LCD液晶顯示幕一目瞭然，內線語音 / 振鈴呼叫切換。
- 可代接同群 / 指定 / 內外線著信。
- 分機緊急呼叫，顯示幕指示呼叫者分機號碼。
- 三方會談。
- 忙線轉送、無人應答轉送、所有來話轉送。

系統選配話機



產品規格

項目\機型	FX-30			
	HOME MIDI			
系統總容量(埠)	14	22	24	30
最大外線容量(埠)	4	4	6	4
最大分機容量(埠)	10	18	18	26
最大數位話機量(埠)	8	16	16	24
最大類比話機量(埠)	2	2	2	2
最大自動總機容量(埠)	2	2	0	0
系統交換方式	採用PCM(博碼調變)方式及TDM (時間分割) 交換			
系統通話迴路	通話及撥號無阻塞			
傳輸距離	數位話機長500公尺/類比話機最長2000公尺			
交流輸入電壓	AC100V~240V 50/60Hz自動穩壓免調整			
交流消耗最大功率(W)	AC Max 50W			
停電待機時間24V/7AH	27小時	16小時	14小時	11小時
主機尺寸	W320mm x D230mm x H65mm			
主機重量	1.22Kg	1.38Kg	1.53Kg	1.55Kg
數位話機尺寸/重量	DT-8850 W183mm x D227mm x H112mm / 780g			

§ 本公司保有增減功能之權利，若有變更時不另行通知。