

LINEMEX
Uniphone

ISDK 616

智慧型 全數位電話系統



開創最完美的
溝通境界



結合 通訊 及 影像

數位居家安防系統 最佳選擇

<http://www.sunwe.com.tw>



住宅 / 辦公室



功能超強 品質穩定

從研發設計到生產採一貫作業，並自行研發ASIC晶片，穩定性極高富於人性化的軟體設定，更適合國人需要。

採用高速32位元CPU中央運算微處理器

允許內外線同時通話的高話務量設計，通話無阻塞，CPU在高速運算下，處理更快速、更穩定。

內建式廣播系統功能

系統內建數位話機廣播功能，可設定為廣播前有前奏音，結束後有後奏音。

內建外線來話顯示 (Caller ID)

系統支援6路，可於顯示型數位話機以及市售來電顯示型普通單機螢幕顯示來電的號碼，並可來電、去電號碼查詢。

身份識別響鈴音

可彈性設定來電之振鈴音以識別內、外線來話或個別分機來話。



內建式安全防護功能

附加多功能安防卡 (I/O控制點)，靈活掌控居家安全，遇外力侵入時，除警示鈴聲外，並自動送出求救訊息；**BABY ROOM 嬰兒房及安親房**之安全維護，可經由監聽（監看）等功能掌握動態，結合觸發式開關，可即時應答，關懷備至。



過濾電話 (黑名單)

系統可設定不受歡迎之來電名單藉以排除不必要之電話騷擾。

**已發生緊急狀況！
請立即處理，
並迅速求救！**



影音安防整合系統架構

弱電
控制

防盜
系統

監視
系統

語音
系統

居家
照護

上偉科技
完整的安全防護

- 迷你主機不佔空間
- 2芯佈線一迴路一分機
- 內建6路來電號碼顯示
- 內建6路支援4種語言自動總機
- 內建自錄接待語及保留音源共3600秒
- 可調式LCD背光螢幕黑暗中可清楚顯示來話號碼
- 無需按任何鍵（或持聽筒）即可直接內線應答（內線免持聽筒對講）

系統架構



主機規格

機 型		ISDK 616
輸入電源		DC30V / 1.9A
消耗功率 (不含分機)		3 W
停電用電池	容量	24V/4-50AH
	充電	27.6V / 0.3A
外線容量		3-6
內線容量	按鍵話機	8-16
	普通單機	0-2
內線+外線 (最大)		24
通話回路		時間分割 (TDM)
調變方式 (mm)		博碼調變 (PCM)
寬 x 深 x 高 (mm)		320 x 220x 90
溫度		5-45°C
相對溫度		20-80%

介面規格

擴 充 容 量 卡	規 格 說 明
外 線 / 數位分機	3 路 / 8 路
多 功 能 卡	規 格 說 明
類比單機 / 門口機	2 路 (需程式設定)
可程式控制開關	1 路 MAX 30V/0.5A
電 鎖	2 路 (需程式設定)
安 防 卡	8 I / 6 O
門口機通話開門卡	規 格 說 明
門 口 機	1 路
電 鎖	1 路 3 芯 (含電鎖電源及開門偵測)
數位訊號處理器 (DSP)	規 格 說 明
Caller-ID 來電顯示	6 路雙模 (DTMF&FSK)
DISA 自動總機	6 路 (支援四種語音)
可自錄接待語及保留音	3600 秒

功能表

系統功能

全數位交換系統	節費路由選擇 (LCR/ARS)	數位式音量調整	PBX相容性
內線通話無阻塞	會議電話	※ 進/退房設定	遙控程式設定
內部保留音	經紀人電話	▲ SMDR計費介面 (流水帳)	內/外線勿干擾
▲ 外加音源	秘書電話	可程式設定音源頻率及斷續比	▲ 連接電鎖門口機 (具電鎖開門指示燈)
▲ 外接廣播介面	背景音樂	可程式設定選擇 (話機)	▲ 連接單機或無線話機 (-48V)
自動/手動夜間切換	區別振鈴	服務等級設定	中/英文姓名電話簿
經理密碼	(內/外/門口機/個人)	插話等級設定	
外線暫留 (Call Park)	廣播前奏音	系統+個別簡撥 (共2000組)	
記帳碼 (Account Code)	廣播後奏音	▲ 外加停電電池	

外線功能

外線彈性編碼	單鍵記憶速撥	直接選擇外線應答	保留/徵詢/直接轉接
複頻/脈衝混合撥號	末碼重撥	提聽筒直接應答	外線駐留
免持聽筒撥號	外線暫切	提聽筒按鍵應答	外線命名
▲ 免持聽筒通話	外線閃切	DISA語音	轉接逾時回叫
自動尋線	專線/熱線設定	外線進線分群	轉接駐留即時回叫
雙色燈顯示	通話定時警告音	響鈴分機設定	外轉外
外線預約	撥出/入限時通話	通話中外線著信提示音	外線來話顯示 (Caller ID)
指定外線撥出	長途控制	系統保留	來電、去電號碼查詢
外線直接撥號	系統簡撥越級撥號	絕對保留	過濾電話 (黑名單)
通話記憶撥號	提聽筒自動抓取外線	保留逾時回叫	
簡碼記憶速撥	代碼自動抓取PBX外線	接聽保留中外線	

內線功能

內線通話	內線分群	群組代接	DISA過濾密碼
內線彈性編碼 (1~8碼)	分群廣播	個別代接	分機自我測試
彈性功能鍵	全體廣播	提聽筒指定代接	定時鬧鈴 (6組)
免持聽筒撥號	廣播應答	密碼鎖定	※ 夜切設定
▲ 免持聽筒通話	信息留言	更改個人密碼	※ 晨呼服務
振鈴/語音呼叫	離席留言	群組呼叫	日夜間服務等級
忙線預約	電話跟隨 (內/外線)	呼叫本群服務者	個人簡撥
忙線插話	保留	呼叫群組服務者	勿干擾
熱線	轉接	呼叫系統服務者	分機電話簿
直接分機選擇 (DSS)	系統代接	移動話機等級	鬧鈴語音

內建DISA自動總機功能

支援4種語言宣告：內建	傳真信號自動檢知	自動外線掛斷 (忙音) 偵測	星期之 (日/午/夜) 切換
中/英文接待語/彈性錄	被轉接之分機號碼宣告	可程式分機未應答轉接模式	接待語配合系統切換DISA轉接
製接待語音/保留音樂/	轉接區別/空號/等待宣告/	可程式總機未應答轉接模式	模式 (日/午/夜/特一/特二)
鬧鈴宣告	分機、總機忙線宣告/分	可程式分機忙線轉接模式	支援進線分機先群組振鈴後
可遠端錄製臨時接待語	機、總機未應答宣告/總	可程式總機忙線轉接模式	DISA再應答 (響鈴時間可程式
接待語言切換模式	機未應答/提醒撥號宣告/	可程式空號轉接	設定)
分機過濾密碼	特殊狀況接待語宣告	總機/外語代碼	

附註符號說明： 1. “▲” 附加功能。
2. “※” 服務者由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。