

Alarm Control Panels

微電腦控制主機



LK-1002



LK-1004



LK-1006



LK-1008

- 單晶片微電腦設計，動作穩定，低消耗用電
- 盜警獨立分區回路：
N.C.輸入，具快速偵測及終端電阻防破壞設計
LK-1002(盜警二區)，LK-1004(盜警四區)，LK-1006(盜警六區)，
LK-1008(盜警八區)
- 緊急輸入回路：N.O. 24小時輸入一回路
- 具Watch Dog Timer(看門狗)功能，可自我偵測防止系統當機
- 具保密鎖(security fuse)功能，系統程式安定確實
- 異常警報記憶功能，互控鎖功能，自動充放電電路，內藏喇叭及來客報知(DIN-DON)功能
- 選擇功能：
 1. 盜警第一區進入警報延遲選擇
 2. 外出系統延遲開機選擇
 3. 外接警報喇叭(SIREN)防剪線偵測選擇
 4. 外接警報喇叭(SIREN)系統開機音效輸出選擇
 5. 警報時間二段選擇
- 系統輸出：
 1. 一只警報音同步輸出乾接點(Timing relay)
 2. 一只警報保持輸出乾接點(Latching relay)
 3. 一只設定LED端(ARM)輸出
 4. 警報輸出DC 12V/1.0A
 5. 電源輸出DC 12V/0.5A
- 內藏電源變壓器容量18VA
- 外型尺寸：213WX300LX70Dmm