

微電腦控制主機

Alarm Control Panel

LK-3006MD series 密碼型微電腦控制主機

特點：

- 單晶片微電腦設計，動作穩定，低消耗用電。
- 具Wath Dog Timer(看門狗)功能，可自我偵測防止系統當機。
- 可程式化密碼設定，直接由鍵盤更改操作任何功能。
- 夜光式鍵盤，按鍵時具有"Beep"聲(輸入確認)。
- 輸入回路：
 - 一區緊急24小時N.O.回路，一區瓦斯24小時N.O. 回路。
 - 一區訪客門鈴24小時N.O.回路。
 - 二區盜警N.C回路(LK-3006MDL2)
 - 四區盜警N.C回路(LK-3006MDL1)
- 內藏喇叭，三種不同警報音效：警報聲(盜警，緊急回路)，長笛聲(瓦斯火警回路)，"DIN-DON"聲(門鈴聲及來客報知回路)。
- 盜警回路具外出及進入警報時間延遲裝置。
- 異常記憶保存，自動充放電路，互控等功能。
- 警報輸出：警報乾接點 (LK-3006MDL1,LK-3006MDL2)
盜警/緊急/瓦斯/設定/警報，五只獨立乾接點 (LK-3006MD)
- 外型尺寸：160W x 222L x 42D mm (超薄型)
160W x 222L x 60D mm (一般型)



LK-3006MDL1

LK-3006MDL2

LK-3006MD series 密碼型微電腦控制主機

LK-3006MK series 電鎖型微電腦控制主機

特點：

- 單晶片微電腦設計，動作穩定，低消耗用電。
- 具Wath Dog Timer(看門狗)功能，可自我偵測防止系統當機。
- 輸入回路：
 - 一區緊急24小時N.O.回路，一區瓦斯24小時N.O. 回路。
 - 一區訪客門鈴24小時N.O.回路(LK-3006MKL1)。
 - 二區盜警N.C回路(LK-3006MKL2)
 - 四區盜警N.C回路(LK-3006MKL1)
- 內藏喇叭，三種不同警報音效：警報聲(盜警，緊急回路)，長笛聲(瓦斯火警回路)，"DIN-DON"聲(門鈴聲及來客報知回路)(LK-3006MKL1)。
- 盜警回路具外出及進入警報時間延遲裝置。
- 異常記憶保存，自動充放電路，互控等功能。
- 警報輸出：警報乾接點 (LK-3006MKL1,LK-3006MKL2)
盜警/緊急/瓦斯/設定/警報，五只獨立乾接點(LK-3006MK)
- 外型尺寸：160W x 222L x 42D mm (超薄型)
160W x 222L x 60D mm (一般型)



LK-3006MKL1

LK-3006MKL2

LK-3006MK series 電鎖型微電腦控制主機