

EH2200H

10.1” 觸控保全室內機

功能說明

- 全數位 TCP / IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 可以從 CMS 接收到當地的天氣、溫度、日期、時間等…相關資訊。
- 10.1 吋電容式觸控螢幕功能操作，螢幕顯示解析度可達 1024 x 600。
- 防火級 ABS 外殼搭配處理，美觀大方。
- 支援 H.264 影像壓縮技術與 G.711 聲音壓縮技術及硬體 Echo 抑制，以達到最佳影音效果。
- 安裝 SD 記憶卡可記錄訪客呼叫及對講過程影音資料。
- 可監看公共區域的 IP CAM/DVR (RTSP 串流) 及公共門口機影像和緊急對講機影像。
- 可顯示來電設備戶號或別名，並可設定不同設備類型不同來電鈴聲。
- 未接 / 已接 / 已撥號碼，三種通話記錄，並有刪除單筆紀錄及清除全部功能。
- 可作全天免打擾、限時免打擾及正常接聽模式設定。
- 內建 8 個 DI 保全迴路，當迴路觸發會通知 CMS 管理系統及管理機，本機同時發出警報音。
- 訪客從門口機呼叫時，可遙控開門及顯示當下門位狀態等功能。
- 可以輸入戶號撥通該住戶室內機進行對講。
- 可以接收 CMS 所發佈的圖片及文字訊息公告。
- 面板提供 5 個快速功能實體觸控按鍵方便操作使用。
- 搭配 EH9200 電梯樓層控制器可達到電梯叫車功能。
- 支援螢幕保護有圖片(支援五張圖片輪播)、數位時鐘顯示、節電等3種方式。
- 利用配對綁定系統來指定該室內機所對應的住戶門口機。
- 透過 CMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。
- 提供 4 迴路控制及4狀態回饋接點，並可透過手機 APP 定義情境群組控制。
- 搭配 e 家管手機 APP 可察看保全即時迴路狀態、警報訊息推播等功能。

項 目	內 容	備 註
通訊協定	內建 SIP 協定相容各設備	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*2	各設備間透過網路通訊方式進行影音對講及資料傳遞
工作電壓	DC 24V	搭配 EH9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：193 mA / 4.6W ； 待機模式：95 mA / 2.3W	
工作溫度	0℃ ~ +50℃	
LCD 螢幕	10.1 吋, 1024 x 600, 1600 萬色 TFT LCD 高清螢幕	
觸控面板	電容式觸控面板	
操作按鍵	5 個實體觸控按鍵	1.訊息 2.管理員 3.監視 4.開門 5.副機 / 掛斷
緊急按鍵	1 個緊急壓扣	緊急時按壓可通知 CMS 及管理員
燈號顯示	8 顆 LED	1.電源 2.防區故障 3.居家保全 4.外出保全 5.影音訊息 6.社區公告 7.暫未設定 8.暫未設定
喇叭	額定功率 1W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
隨身碟 (USB)	支援 USB2.0	
記憶卡 (SD)	最高支援到 32GB	
IoT 燈控	4 迴路控制 / 4 狀態回饋接點	低電位觸發
保全輸入 (DI)	8 個 DI	DC 12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
保全輸出 (DO)	2 個 DO	搭配專用壁掛架及預埋盒 / 埋入盒使用
安裝方式	壁掛式 / 埋入式	
外觀尺寸	L278mm x W217mm x H24mm	
材質	防火級 ABS	

