

TW-521/TW-522/TW-523 感應式門禁控制器皆為單機型(無電腦連線)門禁控制器；係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出。本機另具備可設定／解除之防盜監視回路，可作為居家防盜主機使用。

TOP WORLD 系列感應式門禁控制器均經過精密電子線路設計及嚴格測試，並考慮各種干擾環境下亦可穩定正常工作，客戶可依現場需求之卡片容量及功能選用不同機型之控制器。



- * **TW-521** 卡片容量為 65535 張，可設定單純讀卡或僅按密碼開門
- * **TW-522** 卡片容量為 500 張，可設定單純讀卡或僅按密碼或讀卡＋密碼開門
- * **TW-523** 卡片容量為 65535 張，僅可設定單純讀卡開門（並須配合外接讀卡機使用）

門禁控制器規格：

- ．輸入電源：12VDC
- ．電流消耗：250mA
- ．操作溫度：-5°C~55°C
- ．操作濕度：90%Rh 以下(不結露)
- ．外觀尺寸：10.3(寬)*12.5(高)*2.3(厚)(公分)
- ．重量：190 公克
- ．安裝環境：室內型（室外型須另外處理）
- ．機殼材質：ABS
- ．感應卡(IC晶片)型式：EM 相容，(TW-523則視外接讀卡機之型式而定)
- ．卡片資料辨識：32 碼(32 Bits)
- ．讀卡頻率：125K Hz
- ．卡片資料讀寫：唯讀式(READ ONLY)

- ．卡片讀取距離：8-14 公分(視卡片型式而定)
- ．可另外擴充為讀取特殊防拷感應卡
- ．兩組雙色 LED 指示燈：
 1. 電源及讀卡接收指示
 2. 警報指示燈
- ．三組輸入監視：
 1. 開門按鈕
 2. 盜警回路
 3. 門況監視
- ．三組輸出接點：
 1. 電鎖控制輸出
 2. 警報輸出
 3. 機殼拆除輸出
- ．電驛接點容量：電鎖為 7A，警報為 1A

*TW-523規格：

- ．基本規格與 TW-521 同
- ．外接讀卡機型式：任何 ABA II 或 Wiegand 26/34/36 Bit 輸出之讀卡機
- ．提供12-15VDC, 200mA 電源輸出給外部讀卡機
- ．讀卡機廠牌如：HID, Indala, Casi-Rusco...等