

### RESCUE PASS



RESCUE PASS

作業安全警報器

意外事故發生時，工作人員的一線生機，爭取緊急搶救的時間。

- ✓ 自動啟動功能
- ✓ 本質安全防爆
- ✓ 8 個醒目的高亮度 LED 燈
- ✓ 低電力警報
- ✓ 附啟動/收存確認鎖
- ✓ 美國製造

#### 規格

尺寸：	540 mm ( 寬 ) × 795 mm ( 高 ) × 415 mm ( 長 )
重量：	198 克，含電池，不含啟動/收存確認鎖
警報輸出：	98 dBA 以上於 10 ft 處量測
行動探頭：	固態加速度計
機殼：	堅固，耐高溫，耐衝擊 PC 塑膠
電源：	9 V 鹼性電池，建議使用 Duracell MN 1604 電池，可於感測狀態下使用 100 小時
聲音辨識率：	背景雜音下 6 分貝
認證：	UL913 認證本質安全防爆，可使用於 Class 1， Division 1， Groups A， B， C， D 危險場所
保固：	一年

中華民國勞動部於民國 103 年 07 月 01 日修正-職業安全衛生設施規則

第 29-7 條 雇主使勞工從事局限空間作業，有致其缺氧或中毒之虞者，應依下列規定辦理：

- 一、作業區域超出監視人員目視範圍者，應使勞工佩戴安全帶及可偵測人員活動情形之裝置。
- 二、置備可以動力或機械輔助吊升之緊急救援設備。但現場設置確有困難，已採取其他適當緊急救援設施者，不在此限。

## 作業安全警報器功能介紹

作業安全警報器可偵測配戴人員身體活動狀況，當配戴人員活動停止時會自動啟動聲光警報。此外，警光警報也可由配戴人員與緊急狀況時手動啟動，使用簡單。警報器內置高靈敏度動作感應器能識別配戴人員的活動狀況。

- Auto On，自動啟動：自動啟動功能提供使用者更進一步的保障，一旦作業安全警報器由確認鎖上取下即自行啟動，避免因忘記開機而造成危險。
- 啟動/收存確認鎖：當生命安全警報器由確認鎖上取下，警報器即自行進入感測狀態，先發出一串響亮的警報聲，然後醒目的黃色 LED 燈交替閃爍，代表進入感測狀態。
- 預警報狀態：當使用者在約 18 到 23 秒沒有動作，警報器會進入預警狀態，發出預警警報，此時黃色 LED 燈會變為紅色警報燈交替閃爍並發出間歇的警報音，警報音會越來越急促表示警報器將進入全面警報狀況。
- 警報狀態：在使用者沒有動作持續約 30 到 35 秒，警報器即進入警報狀態，警報狀態下預警聲光警報會被快速閃爍的紅色警報燈取代並有響亮的快慢交替報警音。這個功能對辨識失事倒下的工作人員是非常重要的。
- 低電力警報：電池電量剩餘約百分之二十時會發出低電力警報。
- 手動警報：在感測狀態下，可按警報器正面中央的按鍵啟動手動警報。要取消警報，可同時按警報器兩側的兩個按鍵。

啟動/收存確認鎖上有一辨識窗，可記錄使用者人名、相片、工號、部門代號、條碼等資訊供快速辨識。

確認鎖主要組件：

固定夾、2 呎吊帶、警報器座。



啟動/收存確認鎖



[上偉科技企業服務網](http://www.sunwe.com.tw)

<http://www.sunwe.com.tw>