



鐘王牌

PA廣播專用高功率擴音機



KB-120PA



KB-200PA ~ KB-500PA

PA系列產品特色：

- ★ 溫度過熱檢知電路，當擴音機溫度過高時，自動停止聲音輸出，以保護擴音機安全
- ★ 麥克風1優先功能，使用時會將播放中的音樂訊號暫時中斷
- ★ 高音、低音音質獨立調整
- ★ 日製 ALPS 音量控制調整器，經久耐用，不會有雜音
- ★ 日製 ALPS 波段音樂選擇開關，音樂輸入不失真，無雜音
- ★ 輸出指示錶採 LED 清楚美觀
- ★ 適合公司辦公室、工廠、商店、大小型賣場、學校、幼稚園等場所
- ★ 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證

型 號	KB-120PA	KB-200PA	KB-300PA	KB-400PA	KB-500PA
供 電	交流110V ~ 60Hz 直流24V		交流110V ~ 60Hz	交流110V ~ 60Hz 自主兩段式電源起動裝置	
接 點 開 機	選用功能		標準配備，動作時可暫時中斷播放中的音樂		
輸 入 插 座	麥克風 * 3(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ，麥克風1優先功能 輔助輸入 * 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω				
音 源 輸 入	RCA jack*3組，三組外來音源輸入(3選1)				
錄 音 輸 出	RCA jack*1組，供外部設備錄音使用				
頻 率 響 應	200Hz ~ 12kHz				
音 質 控 制	高音、低音獨立音質調整				
諧 波 失 真	低於 1%，(1kHz)				
輸 出 阻 抗	低阻抗輸出 4Ω，8Ω，16Ω 高阻抗輸出 100V(不平衡式)				
監 聽 輸 出	低阻抗8Ω / 2W 獨立音量調整				
保 護 功 能	過溫度保護及警示裝置				
最 大 輸 出	120W	200W	300W	400W	500W
尺 寸 (mm)	390*340*152	435*390*152			
重 量 (kg)	8.9	11	16.4	19.1	20.1

臺灣製造生產，品質保證
產品規格若有變更時，恕不另行通知

上偉科技