



鐘王牌

PA 廣播專用高功率擴音機 附MP3+FM收音

KB-120PMF-500PMF



KB-80PMF



PMF系列產品特色：

- ★ 彩色LCD顯示數據，附遙控器方便操作MP3或FM收音
- ★ MP3播放器，支援讀取16G SD卡或USB隨身碟，插入記憶卡自動播放MP3音樂
- ★ 單曲循環播放設定功能、"ONE"LED顯示清楚明瞭
- ★ 收音電台自動搜尋鎖定，自動記憶電台序號
- ★ 溫度過熱檢知電路，當擴音機溫度過高時，自動停止聲音輸出，以保護擴音機安全
- ★ 麥克風1優先功能，使用時會將播放中的音樂訊號暫時中斷
- ★ 高音、低音音質獨立調整
- ★ 日製ALPS音量控制調整器，經久耐用，不會有雜音
- ★ 日製ALPS波段音樂選擇開關，音樂輸入不失真，無雜音
- ★ 輸出指示錶採LED清楚美觀
- ★ 適合公司、辦公室、工廠、商店、大小型賣場等場所
- ★ 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證

型 號	KB-80PMF	KB-120PMF	KB-200PMF	KB-300PMF	KB-400PMF	KB-500PMF
供 電	交流110V~60Hz 直流12V	交流110V~60Hz 直流24V		交流110V~60Hz	交流110V~60Hz 自主兩段式電源起動裝置	
接 點 開 機	選用功能			標準配備，動作時可暫時中斷播放中的音樂		
輸 入 插 座	麥克風 * 3(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ，麥克風1優先功能 (80PMF無優先功能) 輔助輸入 * 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω					
音 源 輸 入	RCA jack*3組，三組外來音源輸入(3選1)					
錄 音 輸 出	RCA jack*1組，供外部設備錄音使用					
頻 率 響 應	100Hz~15kHz	200Hz~12kHz				
音 質 控 制	高音、低音獨立音質調整					
諧 波 失 真	低於 1%，(1kHz)					
輸 出 阻 抗	低阻抗輸出 4Ω，8Ω，16Ω 高阻抗輸出 100V(不平衡式)					
監 聽 輸 出	無	低阻抗8Ω / 2W 獨立音量調整				
保 護 功 能	無	過溫度保護及警示裝置				
最 大 輸 出	80W	120W	200W	300W	400W	500W
尺 寸 (mm)	390*275*105	435*390*152				
重 量 (k g)	5.7	10.1	11.2	16.6	19.3	20.3

臺灣製造生產，品質保證
產品規格若有變更時，恕不另行通知

鐘王科技有限公司 KING BELL CO.,LTD.
<http://www.kingbell.com.tw>