

# CDPHONE

## 電話錄音答錄機

### Smart Logger

ST01-SD8G 單路錄音

ST02-SD8G 兩路錄音



#### 產品概述

CDPHONE 電話答錄機配備彩色觸控顯示幕、高品質喇叭、麥克風和網路埠，單機支援1-2路錄音通道，接通電源即可進行電話錄音或啟動電話答錄。

使用者透過觸控式螢幕可設置參數、監控線路、錄音留言、查詢播放，完全無需依賴電腦運作，是一台適用於商務和家用的小型網路電話管理終端設備。

#### 應用架構圖



#### 特色說明

##### ■ 3.2吋觸控螢幕



背光螢幕於夜間也方便清晰操作

CDPHONE 錄音機搭載3.2吋觸控螢幕，並提供夜視背光功能，讓您隨時輕鬆操作。

##### ■ 超大錄音儲存容量

1G可錄280小時，基本8G可錄2000小時，32G更高達8000小時以上，滿足大容量需求的客戶。



##### ■ Micro SD卡儲存

錄音機內建8G Micro SD卡，可隨時依需求更換容量至32G，存滿自動循環錄音。



8G升級至32G

##### ■ 錄音轉檔功能

錄音檔皆可透過提取功能，將原始音檔轉換成mp3或wav格式，供一般播放軟體播放。



## 特色說明

### ■ 本機直接查詢播放

錄音機搭載3.2吋觸控螢幕及喇叭，供本機直接查詢播放，無需依賴電腦就能運作錄音。



### ■ 來電顯示功能

支援DTMF及FSK顯示模式，來電號碼皆能顯示在錄音通聯記錄中，來電未接聽亦可查詢。



### ■ 多種錄音模式

提供壓控、鍵控、聲控等錄音模式可選擇，並內置高感度麥克風，供環境錄音使用。

外線  
錄音

聽筒  
錄音

環境  
錄音

- 聽筒錄音需加購聽筒轉換盒

### ■ 即時線路狀態監控

按壓線路監控圖標可顯示線路即時狀態，如摘機、掛機、來去電號碼、電壓值等，也可直接監聽線上通話。



### ■ 網路連線查詢播放

錄音機提供內建網路端口，供遠近端電腦連線播放使用，有報表、備份、轉檔需求者，強烈建議使用。

- 錄音提取轉檔
- 多人多台連線
- 錄音查詢播放
- 電腦監控狀態
- 錄音下載備份
- 通聯紀錄報表



### ■ 答錄機留言功能

錄音機提供內建答錄機功能，除了手動啟動模式外，也提供自動依排程啟動的模式。



### ■ 三種錄音查詢圖標

介面將電話錄音、答錄留言、環境錄音分別使用不同圖標供查詢，方便操作者快速尋找錄音。



- 輕壓圖標即可立即查詢各類錄音

### ■ 錄音報表記錄轉出

使用專用管理程式，可查詢各種錄音並播放，通聯記錄可轉成excel檔，錄音可轉成mp3，並下載音檔備份。



● 本公司擁有規格修改權

經銷商